

Philips
Minicadena Hi-Fi

MP3

FWM35



Reproducción MP3 con un sonido excelente

Satisface todas tus necesidades musicales con la minicadena Hi-Fi FWM35 con MP3, que ofrece un sonido lleno de matices. Además, disfruta de 30 horas de música de MP3-CD. Fácil e intuitiva, disfrutarás utilizándola.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 60 W RMS
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

Más tiempo de escucha, mayor disfrute

- 30 horas de reproducción de música en MP3-CD
- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Doble pletina de cassette lógica con repetición automática

Ajustes de sonido personalizados

- Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos para disfrutar de graves más profundos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

60 W RMS

El sistema tiene 60 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Sistema Bass Reflex de 2 vías

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

30 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el

formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

Doble pletina de casete lógica

Doble pletina de casete lógica con repetición automática

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el nivel uno al nivel tres, con sólo pulsar un botón. Puedes personalizar el nivel de graves que se ajuste a tu estilo. Los graves más bajos

de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el DBB, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical 2x30 W RMS / 2x60 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Tweeter de 2", Woofer de 5,25", Sistema de altavoces Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de casete: Full Logic
- Modos de reproducción de casete: Avance/retroceso rápido
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
- Número de pletinas: 2
- Número de discos: 3

Grabación de audio

- Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Presintonías: 40

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM
- Mando a distancia: 21 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 265 x 310 x 367 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 248 x 310 x 195 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 611 x 411 x 440 mm
- Peso incluido embalaje: 15,6 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12445
EAN: 87 10895 86624 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com