



Philips
CD player portátil

AX2400



Jogproof

Irresistivelmente clássico, com o vibrante CD Player AX2400, você pode curtir sua música sem problema de interrupção através da proteção antichoque. Seu design arrojado possui um amplo visor para você visualizar as faixas com maior conforto. Ele foi criado para dar mais vida às suas músicas, onde você estiver.

Jogproof

- ESP™ - Prot. eletrônica antichoque 45 s

Reforço dinâmico dos sons graves

- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

Curta qualquer tipo de disco

- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Conversor D/A:** 1 bit
- **Resposta de frequência:** 20 a 20.000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 85dB
- **Recursos de áudio:** Reforço dinâmico de graves
- **Potência de saída:** 2 x 5 mW RMS
- **Controle de volume:** digital
- Realimentação acústica

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 30 faixas, Avanço/retrocesso, Trava, Repetir reprodução, Reiniciar reprod. no ponto de parada, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Ler
- **Proteção eletrônica antichoque(CD):** 45

Conectividade

- **Entrada DC:** 4.0 mm, 4.5 V, centre +
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

Praticidade

- **Tipo de display:** Tela de cristal líquido
- **Indicações:** estado da bateria, Funções do CD,

DBB, ESP, tempo, faixa

Acessórios

- **Fones de ouvido:** Fones de ouvido AY3806
- **Acessórios inclusos:** Manual do usuário

Dimensões

- **Acondicionamento:** Corpo resistente ao calor, Folha lenticular
- **Dimensões da caixa master:** 215 x 345 x 235 mm
- **Peso da caixa de embalagem master:** 1,8 kg
- **Quantidade da embalagem:** 3
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 208 x 309 x 65 mm
- **Tipo da embalagem:** Clamshell
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 140x140x27,5mm
- **Peso do produto:** 0.2 kg

Alimentação

- **Duração das pilhas para CD:** 20
- **Tipo de bateria:** AA, LR6, UM3

Principais especificações do produto

ESP™ - Prot. eletrônica antichoque 45 s

A Proteção eletrônica antichoque é um prático recurso que garante música sem interrupções, mesmo que o CD player receba impactos e solavancos enquanto você corre ou se movimenta normalmente. Os dispositivos com Proteção eletrônica antichoque têm um buffer eletrônico que ajusta automaticamente as velocidades do conteúdo e da rotação do laser, garantindo música contínua, ininterrupta.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Reproduz CDs, CD-R e CD-RW



Data de emissão
2007-11-14

Versão: 3.0

12 NC: 9073 101 01723
EAN: 87 10895 86815 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com