

Philips  
Mikrosystem med DVD-  
spelare



MCD510



## DVD-, MP3-CD- och WMA-CD- uppspelning

Du är sugen på det senaste och häftigaste – nu är det dags att bekanta dig med en Mikro-Hi Fi med DVD- och MP3-CD-/WMA-CD-uppspelning! Koppla av till dina älskingsfilmer och din favoritmusik.

### Njut av filmer, bilder och musik

- Spelar upp DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital, DTS Digital Out
- Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD

### Berika din ljudupplevelse

- Incredible Surround™ för ett större ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre bas
- 2x25 W RMS/2x50 W musikeffekt

### Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Logikstyrt kassettdäck
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- **Uteffekt:** 2x50 watt musikeffekt
- **Ljutförbättring:** Incredible Surround, Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- **Ljudsystem:** Dolby Digital, DTS Digital Out

### Högtalare

- **Huvudhögtalare:** 2-vägs, 4 tums woofer, Basreflexhögtalare, Piezo tweeter, Löstagbara högtalargaller

### Videouppspelning

- **Uppspelningsmedia:** DVD+RW, DVD-video, Video CD/SVCD, Picture CD
- **DVD-region:** 2
- **Skivuppspelninglägen:** Zoom, Ultrarapid, Återuppta spelning från stopp, Repetera A–B

### Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD-R, CD-RW, CD
- **Skivuppspelninglägen:** Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- **ID3 Tag Support**
- **Typ av laddare:** Toppmatad
- **Kassettdäcksteknik:** Logik
- **Kassettoppspelninglägen:** Elektronisk hastighetskontroll, fullständigt automatiskt stopp, Räkneverk för kassett

### Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** Kasset
- **Bandinspelningsförbättring:** Synkroniserad insp. av CD till band, Timer för inspelning från mottagare, Automatisk inspelningsnivå

### Mottagare/mottagning/överföring

- **Radioband:** FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- **Kanalförinställningar:** 40
- **Mottagarförbättringar:** Autospara
- **RDS:** Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn

### Anslutningar

- **Videoutgång – analog:** SCART, Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden)
- **Andra anslutningar:** Aktiv subwoofer-lågnivåutgång, Digital koaxialutgång, Linjeutgång, FM-antenn, MW-antenn
- **Aux-in:** 2x (v/h)/RCA
- **Hörlur:** 3,5 mm

### Bekvämlighet

- **Larm:** Insomningsfunktion
- **Klocka:** På huvudskärmen
- **Skärmtyp:** VFD-display
- **OSD-språk:** Engelska, Franska, Spanska, Portugisiska, Tyska
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt

### Tillbehör

- **Tillbehör:** Kompositvideokabel (Y), Ljudkabel, FM/MW-antenn
- **Fjärrkontroll:** 45-tangenter med 2 st AA-batterier

### Storlek

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 175 x 254 x 315 mm
- **Huvudhögtalarens mått (B x H x D):** 175 x 254 x 214 mm
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 408 x 348 x 524 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 12 9 kg

## Produktfördelar

### Uppspelning av MP3-CD eller WMA-CD

MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. Du kan lagra upp till 10 timmar med musik på en enda CD-skiva. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat och ger snabb och enkel överföring av ljudfiler. Windows Media Audio (WMA) är ett högkomprimerat, digitalt ljudformat från Microsoft som ger ett fantastiskt ljud med musikfiler som bara tar upp hälften så mycket diskutrymme och som kan hämtas på halva tiden. Du kan lagra upp till 20 timmar med högkvalitativ WMA-musik, med inspelning i en bithastighet på 64 Kbps, på en enda CD-skiva.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

### Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum  
2009-02-06

Version: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915  
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)