



Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

SHD8600



Música sem fios

Conforto e leveza

Liberdade para desfrutar de TV e música por toda a casa. A transmissão digital proporciona uma recepção sem falhas e boa reprodução do som. As protecções rotativas para as orelhas e aro para a cabeça com interior auto-ajustável oferecerem adaptação e conforto extras.

A melhor experiência de audição

- Transmissão digital cristalina (2,4 GHz)
- Altifalantes de sintonização acústica para qualidade sonora assombrosa

Conforto para utilização prolongada

- Fita interna para a cabeça com ajuste automático garante boa adaptação
- A protecção rotativa para as orelhas assegura uma adaptação confortável

Fácil de utilizar

- Funcionalidade de carregamento
- Guarde o receptor na prática estação de base



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Tipo de magneto: Neodímio
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Rácio sinal-ruído: >86 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Selecção automática de canais
- Alcance efectivo: 30 m
- Modulação: GFSK

Comodidade

- Desactivação automática
- Funcionalidades da estação de base: Indicador LED de energia
- Indicação de bateria fraca
- Indicação de carga
- Tempo de funcionamento: +/- 12 horas

Acessórios

- Transformador CA/CC: 6 V/ 550 mA CC
- Carregador de pilhas: estação de base para carregamento

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x pilhas AAA

recarregáveis

- Alimentação do transmissor: 6 V/ 550 mA CC

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,5 x 31 x 13,5 cm
- Peso líquido: 0,549 kg
- Peso bruto: 0,912 kg
- Tara: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 51090 9
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 43 x 23 x 31 cm
- Peso líquido: 1,647 kg
- Peso bruto: 3,352 kg
- Tara: 1,705 kg
- EAN: 87 12581 51091 6
- Número de embalagens para o consumidor: 3

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 17,98 x 21,72 x 8,35 cm
- Peso: 0,23 kg

Destaques

Transmissão digital de 2,4 GHz

A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão e a perda de dados entre o transmissor e os auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em sinais analógicos no final da transmissão. O resultado final é uma qualidade sonora soberba, com acústica suave e perdas de dados mínimas.

Altifalantes de sintonização acústica

Som puro e equilibrado através de sintonização acústica sofisticada dos altifalantes, destacando-se a maior precisão na reprodução dos tons altos e dos tons graves.

Fita interna para a cabeça regulável

A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

Carregamento rápido e inteligente

A funcionalidade de carregamento rápido e inteligente permite carregar as pilhas em pouco tempo. A carga restante é determinada por um circuito interno, pelo que a tensão de entrada é optimizada para um carregamento rápido e a vida útil das pilhas é maximizada.



Data de publicação
2011-03-03

Versão: 3.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com