



Philips  
Sistema di protezione da  
sovraccarico

Home Theater

A 4 prese

SPN5044A



## Elimina l'ingombro dei cavi

Questo sistema di protezione da sovraccarichi, progettato per le massime prestazioni e la protezione totale, sfrutta tecnologie avanzate per proteggere gli apparecchi dai picchi elettrici. Il circuito Power Blocker® interrompe automaticamente la corrente che alimenta il sistema per proteggere gli apparecchi dai picchi elettrici.

### Protezione totale

- 1800 Joule
- Collegamenti coassiali protetti
- Sistema di blocco dell'energia
- Garanzia sulle apparecchiature fino a € 150.000

### Comodità integrata

- A 4 prese con protezione
- Cavo di alimentazione da 2 m
- Sistema avvolgicavo integrato

### Semplicità

- Prese integrate automatiche per la sicurezza dei bambini
- Indicatori di protezione

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):  
14 x 38 x 5,5 cm
- Peso netto: 0,585 Kg
- Peso lordo: 0,683 Kg
- Tara: 0,098 Kg
- EAN: 87 12581 51890 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Confezione

## Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 38 x 18,5 x 16 cm
- Peso netto: 1,755 Kg
- Peso lordo: 2,329 Kg
- Tara: 0,574 Kg
- EAN: 87 12581 54571 0
- Numero di confezioni consumatori: 3

SPN5044A/10

# In evidenza

## 1800 Joule

Proteggi i tuoi dispositivi elettronici da ingenti danni economici.

## Collegamenti coassiali protetti

I connettori instradano il segnale coassiale attraverso il sistema di protezione per impedire sovratensioni e sovraccarichi.

## Sistema di blocco dell'energia

Interrompe automaticamente l'alimentazione ai dispositivi collegati.

## Garanzia sulle apparecchiature fino a € 150.000

Protegge le apparecchiature collegate per tutto il ciclo di vita del prodotto.

## A 4 prese con protezione

Elimina sovratensioni e sovraccarichi nelle linee CA. L'energia in eccesso viene bloccata dal MOV quando l'unità è a rischio di sovracorrenti.

## Cavo di alimentazione da 2 m

Fornisce alimentazione all'unità che può trovarsi fino a 2 m dalla presa CA.

## Avvolgicavo

Dispositivo avvolgicavo che consente di instradare i cavi in un'unica direzione per un aspetto più ordinato

## Prese automatiche per la sicurezza dei bambini

Aiuta a proteggere i bambini dalle scosse accidentali.

## Indicatori di protezione

Le luci a LED ti informano sul corretto funzionamento del sistema di protezione da sovraccarico.



Data di rilascio  
2013-01-18

Versione: 1.5.6

12 NC: 8670 000 58717  
EAN: 87 12581 51890 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)