

Philips
Interne bulkdrive

DVD

16 x ReWriter

SPD2900BM



Gewoon de beste prestaties

Brander voor twee formaten met 8x DVD+R DL-schrijfsnelheid

16x brander voor twee formaten met 8x dubbellaags DVD+R en 4x dubbellaags DVD-R

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Superieure prestaties

- Maximale schrijfsnelheid van 16x op DVD+R/-R
- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- ADIP-schrijfmethode voor optimale gegevensherkenning
- Beste schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid

Gebruiksgemak

- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Twee formaten

PHILIPS
sense and simplicity

Interne bulkdrive
DVD 16 x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **DVD+R:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **DVD-R:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/sec) bij CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij P-CAV

Herschrijfsnelheid

- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec) bij CLV
- **CD-RW:** 32x (4800 kB/sec) bij Z-CLV bij een UltraSpeed-disc
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec) bij CLV

Leessnelheid

- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij CAV
- **Buffergrootte:** 2 MB

Connectivity

- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Convenience

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 100 MB
- **PC-besturingssysteem:** Win 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium 3-processor, 550 MHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Productafmetingen (BxDxH) in inches:** 146 x 178 x 42
- **Gewicht van het product:** 0,9 kg

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 12 W

Technische specificaties

- **Humidity:** 5% - 90% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Toegangstijd:** CD: < 120 ms (normaal), DVD: < 140 ms (normaal)
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210006052
- **Bruto gewicht:** 0,9 kg
- **Hoogte:** 42 mm
- **Lengte:** 178 mm
- **Breedte:** 146 mm

Omdoos

- **Bruto gewicht:** 11 kg
- **Lengte:** 525 mm
- **Breedte:** 320 mm
- **Hoogte:** 237 mm
- **Hoeveelheid:** 10

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 480

SPD2900BM/00

Productkenmerken

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB

16x schrijfsnelheid op DVD+R/-R

Maximale opnamesnelheid van 16x op DVD+R en DVD-R

8x schrijfsnelh. op +R DL (dubbellaags)

Een nieuw station met een krachtigere laser om de brandtijd voor dubbellaagse discs te verkorten

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

ADIP-schrijfmethode

Het station herkent en gebruikt alle ADIP-informatie op de media en bepaalt vervolgens de optimale schrijfsnelheid.



Publicatiedatum
2007-08-04

Versie: 3.0

I2 NC: 9082 100 06052
EAN: 87 10895 93213 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com