

Philips  
Lettore DVD portatile

LCD da 7"/18 cm  
riproduzione 4 h

PD7020



## Guardare i film in viaggio più a lungo

Guarda i tuoi film sempre e dove vuoi! Il lettore DVD portatile PD7020 dotato di schermo LCD da 7"/18 cm girevole ti assicura un'eccellente esperienza visiva. Potrai goderti fino a 4 ore di film DVD/DivX<sup>®</sup>/MPEG, musica MP3-CD/CD e foto JPEG quando sei in viaggio.

### Riproduci film, musica e immagini in viaggio

- Compatibile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX standard
- Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW
- Visualizz. JPEG da disco immagine

### Arricchisci la tua esperienza di intrattenimento AV

- Pannello LCD a colori girevole da 7" per maggiore flessibilità visiva
- Guarda i film in formato 16:9 widescreen
- Altoparlanti stereo incorporati

### Funzionalità aggiuntive per una maggiore comodità

- Batteria ricaricabile\* per 4 ore di autonomia
- Custodia per il montaggio in auto per un utilizzo facile in macchina
- Adattatore auto incluso
- Ripristino completo in caso di mancata alimentazione

**PHILIPS**

## In evidenza

### Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW



MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10 volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.

### Custodia per il montaggio in auto



Monta facilmente il lettore DVD portatile sul poggiatesta della tua auto. Potrai goderti i tuoi DVD mentre sei in viaggio.

### Pann. LCD col. gir. 18 cm (7")



Pannello LCD a colori girevole da 7" per maggiore flessibilità visiva

### Fino a 4 ore di riproduzione video



Questo lettore Philips è dotato di una batteria ricaricabile compatta integrata di lunga durata. Una sola ricarica assicura fino a 4 ore di riproduzione continua di film, foto e musica. Basta semplicemente inserire il cavo di alimentazione.

### Certificazione DivX

Grazie al supporto DivX®, è possibile riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili, dispositivi di memorizzazione USB e altre schede di memoria per la riproduzione su dispositivi Philips DivX Certified®.

### Ripristino alimentazione

Il lettore DVD-Video memorizza il punto in cui hai interrotto la riproduzione l'ultima volta, il momento in cui si è verificata un'interruzione dell'alimentazione o hai spento l'apparecchio. Se non hai avviato la riproduzione di un altro disco, basterà ricaricare il disco per riprendere il film dal punto in cui l'hai interrotto l'ultima volta, così da renderti la vita molto più semplice!

## Specifiche

### Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 7 pollici / 18 cm
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Tipo di display: LCD TFT

### Audio

- Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 5 mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80 dB (uscita), >76 dB (auricolari), >62 dB (altoparlanti incorporati)

### Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Zoom, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC
- Formati di compressione: DivX, MPEG4

### Riproduzione audio

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

### Connettività

- Ingresso CC: 9 V, 0,8 A
- Jack per cuffia: 1 cuffia stereo da 3,5 mm
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1

### Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

### Accessori

- Adattatore CA/CC: CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Manuale utente: Multilingue
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V CC
- Custodia: Custodia per montaggio in auto

### Assorbimento

- Tipo di batteria: Batteria incorporata
- Durata batterie: Fino a 4 ore\*

### Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni scatola principale: 225 x 270 x 245 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 4,9 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 235 x 255 x 70 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 195 x 39 x 153 mm
- Peso del prodotto: 0,77 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box



Data di rilascio  
2017-04-10

Versione: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224  
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

\* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

\* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

\* La durata delle batterie è approssimativa e dipende dalle condizioni dell'apparecchio. Per ottimizzare la durata delle batterie, è necessario ridurre al minimo la retroilluminazione LCD, collegare le cuffie (e non gli altoparlanti integrati), regolare il volume su un livello medio e utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.