

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

กำลังไฟ 1100W RMS
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

HTS3578W



เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงเบสเข้มทรงพลัง

ให้ประสิทธิภาพระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนี้ มาพร้อมกับลำโพงด้านหลังแบบไร้สายที่ขจัดปัญหาสายพันกัน เพลิดเพลินไปกับการเล่นเพลงจากแผ่นดิสก์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องเล่นสื่อแบบพกพาและ USB Stick

ติดตั้งง่าย

- ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- DoubleBASS เพื่อเสียงเบสที่ลึก ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
- เสียงที่สดใสเพื่อให้รับฟังเสียงในภาพยนตร์และเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบให้คำแนะนำการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
กำลังไฟ 1100W RMS ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

ไฮโลด์

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

DoubleBASS

DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound ผสานความเชี่ยวชาญการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คั้นพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน

ให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปลคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

EasyLink

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนานให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

HTS3578W/98

แผนการร้องคาราโอเกะ

ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัวเสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อได้ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความหรรษาในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan

เสียง

- กำลังขับ (RMS): ด้านหน้า 2x170W, เซอร์ราวด์ 2x125W, ตัวกลาง/ซับวูฟเฟอร์ 2x260W
- กำลังขับทั้งหมด (RMS): 1100 วัตต์
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 40-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >60 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่าอัติโนมัติ: Rock, Action, Classic, Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส์, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: CD
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ็คไมโครโฟน 3.5 มม., Hi-Speed USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, หัวต่อพร้อมใช้แบบไร้สาย, เส้าอากาศ FM,

ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, Digital coaxial in, Digital optical in

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 200 วัตต์

ลำโพง

- ลำโพงแท่งเทเลสโท์: 4 Floor standing pillars, ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
- ตัวขับลำโพงแท่งเทเลสโท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแท่งเทเลสโท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแท่งเทเลสโท์: 150-20000 เฮิรตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
- ตัวขับลำโพงกลาง: ทวิตเตอร์ 1 x 2", วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ตัวรับสัญญาณไร้สาย, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใยรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 57 x 375 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 3.69 กก.
- ขนาดเครื่องรับ (กว้าง x สูง x ลึก): 126 x 131.5 x 126 มม.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 262 x 1199 x 264 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 3.55 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 440 x 105 x 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.43 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 245 x 352 x 360 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 5.76 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 1030 x 595 x 411 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 32.4 กก.



วันที่ออก 2017-04-04

เวอร์ชัน: 4.2.8

12 NC: 8670 000 48809
EAN: 87 12581 45961 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com