

Philips  
Classic mikro zenei  
rendszer

- Érintésvezérlés
- 200 W

MCM355



## A hangzás bővületében

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

Csavarja fel a hangerőt, és élvezze hordozható zenéjének erőteljes hangzását! A Philips Classic mikro zenei rendszer intuitív érintésvezérlésű panelje a zenei stílusnak megfelelő módon képes zeneszámait lejátszására. MP3/WMA zene USB-eszközökről és CD-lemezekről.

### Határtalan élvezet

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről

### Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 200 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

### Egyszerű navigáció és kezelés

- Érintésvezérelt panel az intuitív navigáció érdekében
- Nagy méretű kijelző a jó láthatóságért

**PHILIPS**

## Műszaki adatok

### Hangzás

- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés
- Kimeneti teljesítmény: 200 W RMS

### Hangszórók

- Hangszórók: 2"-es magashangszóró, 5,25"-es mélynyomó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

### Audioléjátás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, Ismétlés: egy/mind/programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyebek: ID3-tag támogatás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- RDS: állomásnév, programtípus, rádiótext, RDS óra-beállítás, hírek
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

### Csatlakoztathóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)

- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB: USB gazdaport

### Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

### Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel, Hálózati tápkábel
- Távezérlő: 32-gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezés útmutató, Felhasználói kézikönyv
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

### Méretek

- Bruttó tömeg: 9,8 kg
- Fő hangszóró magassága: 257 mm
- Fő hangszóró mélysége: 240 mm
- Főegység mélysége: 240 mm
- Csomag szélessége: 675 mm
- Főegység magassága: 257 mm
- Csomag magassága: 313 mm
- Főegység szélessége: 173 mm
- Csomag mélysége: 284 mm

### Tápellátás

- Tápegység: 50/60 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

### Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

## Fénypontok

### USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátjaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

### Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

### Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszíntek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

### Érintésvezérelt panel

Érintésvezérelt panel az intuitív navigáció érdekében



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963  
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)