

Philips
真无线耳机

入耳式耳塞

主动降噪
IPX4 防水保护
播放时间长达 29 小时

TAT4556BK



个性音乐。由您做主。

让您尽享身临其境般的音效！这些真正的无线耳机具有主动降噪功能，可让您专注于重要的声音。它们不受小雨或出汗的影响，通过充电盒可为您提供 29 小时播放时间。

从喜爱的播放列表到日常通话

- 触摸控制。内置麦克风。轻松配对
- 当您打开盒时，可快速重新连接到手机
- 轻松唤醒手机的语音助手

便捷。舒适。

- 佩戴稳固，舒适自在的耳内佩戴效果
- 3 种尺寸的耳塞套
- 使用单只耳塞拨打电话。单声道模式
- 专注尽享音乐。混合主动降噪

便携式充电盒，播放时间长达 29 小时

- IPX 4 防溅和防汗
- 9 小时播放时间。充电 10 分钟，可获得额外 1 小时播放时间
- 便携式 USB-C 充电盒。提供 20 小时额外播放时间
- 清晰音效，优质低音。12 毫米钹制声学驱动器
- 支持 AAC 编解码器，高质量声源

PHILIPS

真无线耳机

入耳式耳塞 主动降噪, IPX4 防水保护, 播放时间长达 29 小时

规格

声音

- 阻抗: 16 欧姆
- 频率响应: 20 - 20 000 赫兹
- 灵敏度: 98 dB (1kHz)
- 单元直径: 12 毫米
- 最大输入功率: 10 mW

连接

- 蓝牙版本: 5.2
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, AAC, HSP
- 最大范围: 最多 10 组米

外箱

- 长度: 41.5 厘米
- 用户包装数量: 20
- 宽度: 23.4 厘米
- 总重: 3.34 千克
- 高度: 19.4 厘米
- GTIN: 1 48 95229 12261 8
- 净重: 1.5 千克
- 自重: 1.84 千克

便利性

- 防水: IPX4

内箱

- 长度: 20.2 厘米
- 用户包装数量: 5
- 宽度: 11 厘米
- 高度: 17.2 厘米
- 净重: 0.375 千克
- 总重: 0.73 千克

- 自重: 0.355 千克
- GTIN: 2 48 95229 12261 5

功率

- 充电式设计
- 通话时间: 9 +20 小时

包装尺寸

- 高度: 16 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 10.25 厘米
- 厚度: 3.85 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 12261 1
- 总重: 0.129 千克
- 净重: 0.075 千克
- 自重: 0.054 千克

产品尺寸

- 高度: 3.1 厘米
- 宽度: 7.1 厘米
- 厚度: 4 厘米
- 重量: 0.047 千克

附件

- 快速入门指南
- 耳塞套: 3 种尺寸
- USB 磁吸式充电线: USB-C 线缆

设计

- 颜色: 暗夜黑

TAT4556BK/97

产品亮点

便携式充电盒

让音乐随时随地相伴。采用 12 毫米驱动器, 可提供出色的音效, 一次充电即可播放 9 小时 (ANC 关闭时)。充满电的充电盒可提供 20 小时 (ANC 关闭时) 额外播放时间。快速充电, 将耳机置于充电盒 10 分钟, 即可获得额外 1 小时的播放时间。

单声道模式

接听电话多? 您可以一边使用一只耳塞一边为另一只耳塞充电, 从而延长通话时间。麦克风可自动分配到您使用的耳塞, 您只需在当前耳塞电池电量低时切换即可。

IPX4 防溅 / 防汗

这些真无线耳机具有 IPX4 等级, 可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗, 也不用担心被雨淋到。

混合主动降噪

这些耳机可隔离您不想听到的声音, 让您随意享受挚爱乐曲。它带给您宽广而深沉的降噪感。感知模式意味着让您在需要时将您带回现实世界, 并使您保持识别周边环境音。

佩戴稳固, 舒适自在的耳内佩戴效果

得益于采用柔软、可互换的硅橡胶耳塞套, 让您尽享真正的舒适。耳塞套可与您的耳道贴合, 从而形成完美密封, 可降低外部噪音。

轻松控制和配对

轻触耳塞即可暂停您的播放列表、接听电话和唤醒您手机的语音助手。耳机可即时配对。配对后, 它们将在您打开充电盒时重新连接您的手机。

3 种尺寸的耳塞套

3 种尺寸的耳塞套

9 小时播放时间

9 小时播放时间。充电 10 分钟, 可获得额外 1 小时播放时间

清晰音效, 优质低音

清晰音效, 优质低音。12 毫米钹制声学驱动器

轻松唤醒语音助手

轻松唤醒手机的语音助手

快速重新连接到手机

当您打开盒时, 可快速重新连接到手机

支持 AAC 编解码器

支持 AAC 编解码器, 高质量声源



发行日期 2024-03-12

版本: 6.1.2

EAN: 48 95229 12261 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com