



Reîncărcabilă

Wireless

Imaginați-vă libertatea de a vă deplasa și a vă bucura de muzică nestingherit, cu aceste căști stereo FM fără fir

Veți uita că le purtați!

- Ajustări triple pentru confort sporit și creșterea performanței basului
- Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.

Experiența audio wireless perfectă

- ALC împiedică apariția distorsiunilor la semnalele de intrare
- Difuzoare de 32 mm pentru performanțe audio înalte

Mereu pregătit

- Transmisie FM wireless pentru libertate de mișcare
- Alegeți unul din cele două canale pentru a scădea interferența
- Reduce costurile prin utilizarea bateriilor reîncărcabile

Philips
Căști HiFi wireless

SBCHC8440



PHILIPS

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Răspuns în frecvență: 10 - 20 000 Hz
- Tip magnet: Neodim
- Sensibilitate: 100 dB
- Diametru difuzor: 32 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Separare canale: > 30 dB
- Frecvență ton de control: 19 kHz
- Rază efectivă: 100 m
- Interval frecvență de transmitere: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulare: FM
- Număr de canale: 2

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Indicator baterie descărcată
- Double PLL
- Durată de funcționare: +/- 15 ore
- Întrerupere automată



Alimentare

- Alimentare pt. căști: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmitter alimentare: Adaptor CA/CC 12V/200mA

Cutie exterioară

- EAN: 87 10895 82215 2
- Număr de ambalaje: 6
- Greutate brută: 5,12 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Greutate netă: 3,69 kg
- Greutate proprie: 1,43 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 10895 80706 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Greutate brută: 0,848 kg
- Greutate netă: 0,615 kg
- Greutate proprie: 0,233 kg

Repere

Carcase cu reglare în trei direcții

Bucurați-vă de un confort sporit și de o performanță sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcții ce se potrivesc natural în jurul urechii.

Design cu greutate redusă

Materialele rezistente, cu greutate redusă, cresc confortul la utilizare îndelungată.

Control automat al volumului (ALC)

Acest circuit electronic inteligent asigură reglarea automată a nivelului audio de intrare, împiedicând apariția distorsiunilor și garantând o audiție de calitate.

Difuzor de 32 mm

Difuzorul de 32 de mm este compact și puternic, asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de intrare.

Transmisie FM wireless

Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de înaltă frecvență, care pot trece prin pereți, puteți asculta muzica preferată și atunci când vă aflați într-o altă cameră.

Două canale de transmisie

Putând alege între două canale de transmisie, plăcerea ascultării este păstrată, deoarece puteți comuta cu ușurință pe canalul cu cea mai bună recepție.

Sistem reîncărcabil

Căștile dispun de adaptor pentru încărcarea bateriilor.



Data apariției 2014-03-11

Versiune: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com