

Philips
Uniwersalny pilot

SRU9400



Widzisz tylko potrzebne przyciski

Wreszcie możesz odłożyć wszystkie piloty i zastąpić je jednym, pięknym urządzeniem. Model SRU9400 nie tylko obsługuje wszystkie funkcje starych pilotów, ale jest również łatwiejszy i wygodniejszy w obsłudze.

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Pilot 5 w 1 do urządzeń audio/video
- Obszerna baza danych kodów podczerwieni dla większości urządzeń i marek

Duża wygoda

- Wyświetlacz dotykowy wyświetla tylko potrzebne przyciski
- Ekran LCD z podświetleniem zwiększa wygodę użytkowania w ciemności.
- Sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego przycisku
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Szybka i łatwa konfiguracja

- Automatycznie wykrywa markę urządzenia
- Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Udogodnienia

- **Uniwersalna baza kodów IR:** Telewizory, Magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA, AMPLITUNER, wzmacniacz, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-magnetowid
- **Podświetlenie**
- **Kolor podświetlenia:** Biały
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- Programowalne makra

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- **Zasięg działania:** 10 m
- Funkcja uczenia się kodów IR
- **Nadawcze diody LED:** 2
- **Ilość marek w bazie danych:** Ponad 1100
- **Zakres częstotliwości nośnej:** 30 k – 100 kHz

Dane opakowania

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Waga brutto:** 0,35 kg
- **Wysokość:** 42 mm
- **Długość:** 330 mm
- **Szerokość:** 162 mm

Moc

- **Menedżer oszczędzania energii:** Automatyczne włączanie/wyłączanie
- **Rodzaj baterii/akumulatora:** Alkaliczna AA / LR6
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 3

Zalety produktu

Pilot 5 w 1

Uniwersalny pilot umożliwia zaprogramowanie i sterowanie maksymalnie 5 urządzeniami niemal każdej marki. Zastosowana uniwersalna baza danych kodów podczerwieni umożliwia łatwą instalację telewizorów, magnetowidów, odtwarzaczy i nagrywarek DVD, odbiorników satelitarnych i cyfrowych odbiorników sygnału naziemnego, odbiorników telewizji kablowej, wzmacniaczy, zestawów kina domowego i amplitunerów.

Uniwersalna baza kodów IR

Uniwersalna baza danych kodów podczerwieni (IR) to biblioteka kodów wykorzystywanych przez różne piloty. Właściwość ta umożliwia sterowanie sprzętem za pomocą pilota bez konieczności uczenia się poszczególnych sygnałów. Wystarczy wybrać z bazy danych zestaw kodów podczerwieni odpowiedni dla urządzenia, które ma być obsługiwane, aby móc sterować praktycznie każdym dostępnym dzisiaj urządzeniem audio/wideo — niezależnie od marki i modelu.

Wyświetlacz dotykowy

Na wyświetlaczu podzielonym na segmenty pojawiają się tylko te przyciski, które są konieczne do obsługi konkretnego urządzenia. Nie ma potrzeby szukać właściwych przycisków.

Ekran z podświetleniem

Podświetlenie to właściwość polegająca na tym, że ekran LCD lub klawiatura świeci się i można jej używać w ciemności. Najczęściej stosowane typy podświetlania to diody LED i podświetlenie elektroluminescencyjne (EL). Diody LED podświetlają bardzo jasno, chociaż nieregularnie, na żółto lub zielono, podczas gdy panel z podświetleniem EL ma delikatną niebieską, białą lub zieloną poświatę.

Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Dzięki zastosowaniu makr wydawanie wielu poleceń odbywa się za pomocą jednego przycisku. Makro takie łączy kilka zaprogramowanych poleceń z pojedynczym przyciskiem. Wystarczy zatem nacisnąć przycisk, aby wykonać kilka funkcji.

Zaprogramowany na urządzenia Philips

Jeśli masz sprzęt Philips, nie musisz programować uniwersalnego pilota, ponieważ wszystkie klawisze są fabrycznie zaprogramowane na obsługę urządzeń Philips.

Automatyczne wykrywanie marki

Aby zacząć korzystać z nowego pilota wystarczy automatycznie wykryć najbardziej odpowiedni kod dla używanego urządzenia.

Funkcjonalność uczenia

Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie danych, można je dodać przez odczytanie ich z oryginalnego pilota.



Data wydania 2009-01-22

Wersja: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com