



Philips  
Kablosuz hi-fi kulaklık

FM yayınları

SBCHC8430



## Hafifliğin konforu

### Kablosuz

Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz.

#### Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

#### Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer
- 32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

#### Her zaman yola çıkmaya hazır

- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
- Parazitleri en aza indirmek için, 2 kanal arasından seçim yapın
- Piller dahil edilmiştir, böylece ürününüzü hemen kullanabilirsiniz

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Ses

- Akustik sistem: kapalı
- Frekans tepkisi: 10 - 22 000 Hz
- Mıknatıs tipi: Ferrit
- Hassasiyet: 100 dB
- Hoparlör çapı: 32 mm

## Tuner/Alım/İletim

- Kanal ayırma: >30 dB
- Pilot tonu frekansı: 19
- Efektif aralık: 100 m
- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
- Modülasyon: FM
- Kanal sayısı: 2

## Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Düşük pil seviyesi göstergesi

- Çift PLL
- Çalışma süresi: +/- 15 saat

## Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V AAA
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

## Dış Karton

- Brüt ağırlık: 6,03 kg
- Dış karton (L x G x Y): 44,9 x 34,5 x 32,9 cm
- Net ağırlık: 3,612 kg
- Dara ağırlığı: 2,418 kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):  
21,5 x 30,9 x 10,6 cm
- Brüt ağırlık: ,867 kg
- Net ağırlık: ,602 kg
- Dara ağırlığı: ,265 kg

# Özellikler

## 3 kademeli ayarlanabilir kulaklık modülleri

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

## Hafif tasarım

Dayanıklı, hafif ve kaliteli malzeme uzun süreli kullanımda konforu artırır.

## otomatik seviye kontrolü (ALC)

Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

## 32 mm hoparlör sürücüsü

32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmaz ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

## Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

## 2 iletim kanalı

İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.

## Piller dahildir

Başlamak için pil satın almanız gerekmez. Pilleri takın yeter!



Yayın tarihi 2019-03-14

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 9082 100 02661  
EAN: 87 10895 80711 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)