



飛利浦
無線 HiFi 耳機

SBCHC8440



可充電式

無線

想像一下，有了優質 FM 無線立體聲耳機，您可以自由移動，享受音樂，告別纜線糾纏。

您將感覺不到它的存在！

- 3 向調節，貼合您的耳形，確保優異的低音效果
- 輕盈設計提升長時間使用的舒適度。

極致的無線聽覺體驗

- ALC 防止輸入訊號的音樂失真
- 32 公釐喇叭驅動器可提供優異的音質

隨時候命

- FM 無線傳輸，讓行動更自由
- 提供 2 個頻道，可將干擾減到最低
- 使用可充電電池可降低成本

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統: 關閉
- 頻率反應: 10 - 20000 Hz
- 磁鐵類型: 鈹
- 敏感度: 100 分貝
- 喇叭直徑: 32 公釐

調諧器 / 接收 / 傳送

- 導頻: 19 kHz
- 有效距離: 100 公尺
- 載波頻率範圍: 863.0 - 865.0 MHz
- 頻道區隔: > 30 分貝
- 模組化: FM
- 頻道數目: 2

便利

- 電池充電指示燈: 是
- 自動關機: 是
- 作業時間: +/- 15 小時



- 電量不足指示燈: 是
- 雙重 PLL: 是

電源

- 耳機電源: 2 x 1.5 V NiMH R03/AAA
- 發送器電源: 交流 / 直流變壓器 12V/200mA

外箱

- 淨重: 6.06 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 45 x 34.5 x 33 cm
- 淨重: 3.708 kg
- 皮重: 2.352 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 21.5 x 30.9 x 10.6 cm
- 淨重: .883 kg
- 淨重: .618 kg
- 皮重: .265 kg

產品特點

3 向調節耳蓋

3 向調節耳蓋可自然貼合您的耳形，配戴舒適，並為您提供卓越的低音效果。

輕盈設計

耐用、輕巧材質，提升長時間使用的舒適度。

自動水平控制 (ALC)

這款智慧型電子電路確保聲音輸入的水平已自動調節至合適的水平，防止聲音失真，為您保留完整的聽覺享受。

32 公釐喇叭驅動器

32 公釐喇叭驅動器纖巧而強勁，無論輸入功率是多少，都能為您帶來不失真的聲音。

FM 無線傳輸

高頻率的 FM 無線傳輸甚至能穿透牆壁，因此您甚至可以在不同的房間聆聽音樂。

2 個傳送頻道

提供兩個傳送頻道選擇，您可以輕鬆切換至最佳的接收頻道，給您聆聽樂趣不間斷。

可充電系統

耳機內建充電配備。



發行日期 2008-12-17

版本: 4.0.7

12 NC: 9082 100 04883
EAN: 87 10895 89961 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com