

Philips
Casque TV

Réglage du volume

SHP2500



Casque TV stéréo

Pour TV

Ce casque de conception enveloppante pour système Hi-Fi et téléviseur possède un réflecteur acoustique qui améliore les basses.

Vous oublierez que vous les portez !

- Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

Toujours prêt à l'emploi

- Longueur idéale pour regarder la télévision à distance
- Commande simplifiant le réglage du volume

L'expérience d'écoute parfaite

- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

PHILIPS

Spécifications

Son

- Système acoustique: fermé
- Diaphragme: Dôme en Mylar
- Type d'aimant: Ferrite
- Bobine acoustique: cuivre
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 95 dB
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Impédance: 32 ohm

Connectivité

- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Finition du connecteur: chromé
- Longueur du câble: 6 m
- Connecteur: 3.5 & 6.3 millimètre

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 4
- Longueur: 17.5 pouces
- GTIN: 2 00 26616 02890 4
- Largeur: 10.2 pouces

- Hauteur: 11.6 pouces
- Poids brut: 6.085 lb
- Poids net: 4.299 lb
- Poids à vide: 1.786 lb

Pratique

- Réglage du volume

Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Coque
- Hauteur: 10 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 8.6 pouces
- Profondeur: 4.1 pouces
- Poids brut: 1.076 lb
- Poids net: 0.657 lb
- Poids à vide: 0.419 lb
- UPC: 0 26616 02890 0

Accessoires

- Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 millimètre

Caractéristiques

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Câble de 6 m

Câble de 6 m ultralong pour connecter votre casque au téléviseur et à tout autre équipement audio.

Réglage du volume

Régalez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous déplacer.

