

Philips  
Микросистема Hi-Fi

- Воспроизведение MP3/WMA-CD
- Прямой порт USB

MCM277



## Уникальная возможность настенного монтажа

### с прямым подключением USB

Ультрамодный привлекательный дизайн, прогрессивные и уникальные разработки. MCM277 имеет динамичное звучание, элегантный дизайн и может монтироваться на стену. Поддерживает формат MP3/WMA-CD и прямое воспроизведение с порта USB.

#### **Бесконечное удовольствие от прослушивания**

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Удобный линейный разъем для воспроизведения музыки с плеера

#### **Новое представление о качестве звука**

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- RMS 2x5 Вт, музыкальная 2x10 Вт, мощность PMPO 400 Вт

#### **Начинайте день по-своему**

- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

#### **Наблюдайте за вращением диска**

- Передняя дверца для компакт-диска с электроприводом и окном просмотра
- Сверхплоская и гибкая конструкция с возможностью настенного монтажа

# PHILIPS

## Особенности

### Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

### Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных

режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x10 Вт музыкальной мощности
- Выходная мощность (RMS): 2 x 5 Вт
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

## Громкоговорители

- Основной динамик: Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамик

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 40 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Передний, Моторизованный
- Поддержка меток ID3: Да
- Режимы USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

## Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Расширения тюнера: Автосохранение
- RDS: Тип программы, Название станции, Радиотекст, Уст. часов RDS
- Предварительные настройки станций: 40

## Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм

- Другие соединения: Антенна FM, Антенна диапазона СВ
- USB: Порт USB
- Аудиосоединения: Линейный вход 3,5 мм

## Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения, Сигнал USB
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цвет подсветки: Белый
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW-диапазона, Два винта для настенного монтажа, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 24-х кнопочный пульт ДУ
- Руководство пользователя: 16 языков

## Размеры

- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 160 x 269 x 90 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 194 x 269 x 90 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 310 x 314 x 238 мм
- Вес, включая упаковку: 5,5 кг

## Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579  
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)