

Philips  
Micro HiFi-systeem



MCM275

## Digitale muziek met directe weergave vanaf USB

U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is de superchique, aan de wand bevestigbare MCM275 met MP3/WMA-CD-weergave, directe weergave vanaf USB, dynamisch geluid en gestroomlijnde vormgeving precies wat u zoekt.

### **Onbeperkt luisterplezier**

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Gemakkelijke lijn-in-aansluiting voor muziek onderweg

### **Verrijk uw luisterervaring**

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

### **Begin de dag op uw manier**

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### **Zie uw disc draaien**

- Gemotoriseerd CD-klepje met kijkvenster
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

# PHILIPS

# Kenmerken

## Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U

kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

## Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Uitgangsvermogen: 2x10 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Piezo-tweeter, 4 inch woofer

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 40 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Ondersteuning van ID3-tag

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst

## Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Schroeven voor wandmontage x 2
- Afstandsbediening: Met 24 toetsen en batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):  
194 x 269 x 90 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D):  
160 x 269 x 90 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
310 x 314 x 238 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,5 kg



Publicatiedatum  
2017-04-09

Versie: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028  
EAN: 87 10895 92597 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.