

PHILIPS



Ραδιορολόι

Φινίρισμα καθρέπτη

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

Φορτιστής ταξιδιού USB



TAR4406

Ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια

Ξεκινήστε τη μέρα σας δυναμικά. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο FM φορτίζει την κινητή σας συσκευή ενώ κοιμάστε, και σας ξυπνά με τον ήχο του ξυπνητηριού ή με το ραδιόφωνο αυξάνοντας σταδιακά την ένταση. Υπάρχει επίσης χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, για να μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας ραδιόφωνο.

Μικρό μέγεθος. Εύκολη λειτουργία.

- Οθόνη με φινίρισμα καθρέπτη και μεγάλα ψηφία ρολογιού
- Θύρα USB. Φορτίστε το τηλέφωνό σας
- Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με 20 προεπιλογές
- Λειτουργία διπλού ξυπνητηριού. Ρυθμίστε δύο αφύπνισεις
- Ξυπνήστε με ξυπνητήρι ή ραδιόφωνο

Κοιμηθείτε καλά, ξυπνήστε ήρεμα

- Χρονοδιακόπτης ύπνου. Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό
- Ήπια αφύπνιση: αυξανόμενη ένταση με ξυπνητήρι ή ραδιόφωνο
- Επανάληψη αφύπνισης για επιπλέον αναβολή αφύπνισης
- Τροφοδότηση μέσω εφεδρικών μπαταριών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Υπέροχα απλό

- Ευανάγνωστη οθόνη με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
- Κουμπιά στο πάνω μέρος για ραδιόφωνο, ρύθμιση έντασης, αφύπνιση κ.α.
- Διαστάσεις: 110x110x75 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Οθόνη με φινίρισμα καθρέπτη



Δείτε την ώρα με μια ματιά με αυτό το ραδιορολόι FM με ξυπνητήρι. Τα μεγάλα ψηφία κάνουν ευανάγνωστη την οθόνη με φινίρισμα από καθρέπτη, ενώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ανάλογα με τον χώρο σας. Η αφύπνιση, η ένταση και το ραδιόφωνο ρυθμίζονται με τα απλά στοιχεία ελέγχου.

Φορτιστής ταξιδιού USB



Η εύχρηστη θύρα USB σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος του ρολογιού-ραδιόφωνου για να φορτίζετε το τηλέφωνό σας ενώ κοιμάστε. Αυτό το ραδιορολόι διαθέτει επίσης εφεδρική μπαταρία.

Αν γίνει διακοπή ρεύματος, δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι και η αφύπνιση θα ενεργοποιηθεί κανονικά.

Διπλό ξυπνητήρι



Με τη λειτουργία διπλού ξυπνητηριού, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές αφυπνίσεις και να τις συνδέσετε με το ραδιόφωνο ή με έναν ήχο ξυπνητηριού. Τέλεια λύση αν έχετε την τάση να σας παίρνει ο ύπνος μετά την πρώτη αφύπνιση, ή αν ο/η σύντροφός σας πρέπει να ξυπνήσει πριν από εσάς.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας



Αποκοιμηθείτε ακούγοντας τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας για αναπαραγωγή έως και δύο ώρες. Όταν περάσει ο προκαθορισμένος χρόνος, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Ήπια αφύπνιση



Ξεκινήστε ήρεμα τη μέρα σας χάρη στη λειτουργία ήπιας αφύπνισης. Όποιο στυλ αφύπνισης και αν έχετε επιλέξει –ξυπνητήρι ή ραδιόφωνο– η ένταση του ήχου ξεκινάει από χαμηλά και αυξάνεται σταδιακά. Τέλος στα απότομα ξυπνήματα!

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 700 mW

Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Ηχεία

Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 1,5"

Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1

Συνδεσιμότητα

Bluetooth: Όχι

Είσοδος ήχου: Όχι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Κεραία FM

Ζώνες δέκτη: FM

Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 20

RDS: Όχι

Εύρος συχνοτήτων FM: 87,5 - 108 MHz

Ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,8

W (με οθόνη ρολογιού)

Τύπος ισχύος: Είσοδος DC

Εφεδρική μπαταρία: AAA x 2 (δεν

περιλαμβάνονται)

Είσοδος ισχύος AC: 100-240V 50/60Hz

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: <7,5W

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 11.6 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 13.3 εκ.

Βάθος: 11.8 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

EAN: 48 95229 11665 8

Μικτό βάρος: 0.441 κ.

Καθαρό βάρος: 0.374 κ.

Καθαρό απόβαρο: 0.067 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 11 εκ.

Πλάτος: 11 εκ.

Βάθος: 7.5 εκ.

Βάρος: 0.22 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός

γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης,

Τροφοδοτικό

Ειδοποίηση

Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφ. FM, Βομβητής

Αριθμός αφυπνίσεων: 2

Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120

λεπτά

Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά

Φόρτιση

Συσκευές USB: 5V, 1A

Ρολόι

Οθόνη: LED

Τύπος: Ψηφιακά

Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

