



Philips
Trådløs høyttaler

Bluetooth®

Utgangseffekt på 30 W
20 timers avspillingstid
Innebygd strømbankfunksjon



TAS6305



Fest dag og natt

Hold festen i gang lenger med den vanntette Bluetooth-høyttaleren som gir deg 20 timers avspillingstid. Sterk bass holder alle i bevegelse. Du kan lade smartenheten din via USB-porten takket være høykapasitetsbatteriet til høyttaleren.

20 timers spilletid. Robust og IPX7-vanntett.

- Vanntett og klar til bruk
- 20 timers spilletid. Innebygd strømbankfunksjon
- Lad smartenheter via USB-port
- Lydingang. Koble til nesten hvilken som helst kilde

Spill det du elsker

- 2 x 2,25" fulltonedrivere. Livlig lyd
- Doble passive elementer for sterk bass
- Anti-klipping-funksjon. Spill høyt uten forvrengning
- Bluetooth 5.0. Opptil 20 m trådløs rekkevidde
- Spill det høyt. Sammenkoble for stereo

Ta med deg festen hvor som helst

- LED-lamper med flere farger blinker i takt med musikken
- Mål: 230 x 100 x 100 mm
- Sammenkoble med en identisk høyttaler for stereolyd

PHILIPS

Trådløs høyttaler

Bluetooth® Utgangseffekt på 30 W, 20 timers avspillingstid, Innebygd strømbankfunksjon

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 30W
- Utgangseffekt (MAKS): 60 W
- Frekvensområde: 100 Hz–20 KHz
- Lydsystem: Stereo

Høyttalere

- Antall lydkanaler: 2
- Driverkonfigurasjon: Fulltone
- Antall fulltonedrivere: 2
- Diameter på fulltonedriver: 57 mm
- Passive elementer: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
- Bluetooth-versjon: 5.0
- USB-lading: 5 V, 2 A
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere
- Scenario med flere høyttalere: Stereo
- Teknologi for flere høyttalere: TWS
- USB: Type-C

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX7
- Enkel installering: Automatisk sammenkobling
- Volumkontroll: digital opp/ned
- Automatisk nettavslag
- Håndfri ringing
- Samtaleytring: Svar / avslutt samtale
- Innebygd mikrofon

- Display: Nei
- Lyseffekt

Drift

- LED-indikator for strøm: Blå
- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Batterikapasitet: 4400 mAh / 7,4 V
- Driftstid på batteri: 20 t
- Ladetid: 6 t
- Strømbank: Ja, integrert

Tilbehør

- 3,5 mm audiokabel
- Kabel: USB-ladekabel
- Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, Garantikort, Verdensomfattende garantihefte

Utforming og utseende

- Farge: Svart

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 23 x 10 x 10 cm
- Produktmål (B x H x D): 9,1 x 3,9 x 3,9 tommer
- Vekt: 1,764 lb
- Vekt: 0,8 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 28,8 x 13 x 13 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 11,3 x 5,1 x 5,1 tommer
- Bruttovekt: 2,205 lb
- Bruttovekt: 1 kg
- Nettovekt: 0,8 kg
- Nettovekt: 1,764 lb
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Eske
- Taravekt: 0,2 kg
- Taravekt: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

Høydepunkter

Vannrett og klar til bruk



Denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er IPX7-godkjent – noe som betyr at den tåler å senkes ned i vann på opptil én meters dyp i opptil 30 minutter. Du kan feste i dusjen, ved bassenget eller til og med i bassenget! Den trådløse rekkevidden er 20 m.

20 timers avspillingstid



Det oppladbare Li-ion-batteriet på 4400 mAh gir deg 20 timers spilletid, og du kan lade smartenheten via høyttalerens USB-port. Det tar seks timer å lade batteriet.

Spill det høyt. Sammenkoble for stereo



Doble passive elementer gir sterk bass, og lyden holder seg klar selv ved høyt volum. Vil du ha en enda større fest? Parkoble med en identisk høyttaler for å få stereolyd. LED-lamper i hver ende av høyttaleren blinker i takt med sangene.

Lydingang for enkel tilkobling

Vil du koble til en ekstern lydkilde som en dreieskive eller en MP3-spiller? Lydingangkontakten på baksiden av høyttaleren kan kobles til nesten alle elektroniske enheter.



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com