



Philips
DVD-video

DivX

DVP3040



Tehosta katseluelämystäsi

DivX-toiston avulla

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Erinomainen äänen- ja kuvanlaatu

- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Scart-johdon RGB-tulo tuottaa laadukkaan kuvan
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musiikki: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Kuvat: CD-kuvalevy (JPEG)

Mukana kaikkialle, mahtuu mihin tahansa

- Kompakti muotoilu
- Erittäin ohut muotoilu

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: 100
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Pakkausformaatti: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, CD-kuvalety, Kodak Picture CD

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Zoomaus, Kuvasesitys

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Scart

Käytön mukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, saksa, hollanti, tanska, suomi, ranska, italia, norja, portugali, espanja, turkki, ruotsi, puola

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus: < 10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 360 x 37 x 235 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 415 x 82 x 320 mm

Tärkeimmät ominaisuudet

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävytyy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Scart-johdon RGB-tulo

RGB-tulo Scart-johdossa toimii laadukkaana ja helpokäyttöisenä videolähtöliitännänä

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täydellisen äänentoiston.

Elokuvaformaattit (myös DivX)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: Windows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

CD-kuvalety (JPEG)

Voit katsella kuvia mukavasti omasta televisiosta. Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää käyttömukavuutta.

Erittäin ohut muotoilu

Kaunis ja todella ohut kotelo.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 3.0.7

12 NC: 8622 810 13116
EAN: 87 10895 93939 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com