



Philips
Altoparlanti multimediali
2.1

Driver satellite da 2,5"

Subwoofer da 5"
Uscita cuffie, ingresso audio
70 W, ingresso audio

SPA4355

Audio dinamico

La potenza in uscita di 30 W supportata dalla tecnologia brevettata Bass Port SPD™ offre toni profondi e corposi. Compatibile con qualsiasi supporto, questo altoparlante produce un audio ricco e completo con meno distorsioni grazie al sistema bass reflex.

Audio eccezionale

- Innovativa tecnologia Bass Port SPD™ per toni profondi
- Potenza totale in uscita 30 W RMS
- Altoparlanti Bass Reflex per bassi profondi e potenti
- Il driver perfettamente attenuato riduce le vibrazioni e la distorsione sonora

Design moderno

- Finiture lucide accattivanti

Semplicità

- Ingresso aux e uscita cuffia sul cavo
- Compatibile con tutti i file multimediali

PHILIPS

Specifiche

Sistemi audio

- Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Impedenza ingresso: 25 Kohm
- Potenza in uscita totale: 30 W
- Assorbimento: 220 V - 50 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 75 dB
- THD: < 1%

Canali L/R sistemi audio

- Amplificatore di potenza audio: Amplificatore classe AB
- Separazione dei canali: > 45 dB
- Sensibilità di ingresso: 450 mV
- Potenza caratteristica in uscita: 6 W x2

Sistemi audio subwoofer

- Amplificatore di potenza audio: Amplificatore classe AB (BTL)
- Sensibilità di ingresso: 180 mV
- Potenza caratteristica in uscita: 18 W

Altoparlante destro/sinistro

- Portata della potenza del driver: 1-20 W x 2
- Gamma di frequenza: 100 Hz-18 kHz
- Impedenza nominale: 6 ohm
- Sensibilità: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Driver dell'altoparlante: Full range da 2,5"

Altoparlante subwoofer

- Portata della potenza del driver: 2-60 W

- Gamma di frequenza: 55 Hz-250 Hz
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Sensibilità: 86 dB (2,83 V/1 m)
- Driver dell'altoparlante: 5"

Connettività

- Lunghezza cavo: 1,3 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x

Assorbimento

- Indicatore (LED) alimentazione: Arancione

Funzioni utili

- Telecomando: Comandi del volume sul filo

Contenuto dell'imballo

- Subwoofer
- Cavo stereo da 3,5 mm: Fisso
- Guida d'installazione rapida
- Telecomando: Cablato
- Numero di satelliti: 2

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Peso: 2,361 Kg

In evidenza

Tecnologia SPD™



La tecnologia Bass Port Sound Purification Duct (SPD) di Philips riproduce i toni profondi e nitidi del suono dei bassi originale. Utilizzando un materiale in schiuma SPD per trattare la superficie interna del bass pipe, la speciale tecnologia di attenuazione audio progettata da Philips riduce le distorsioni e stabilizza la frequenza di sintonizzazione. I test Philips condotti sul prodotto e presso i consumatori confermano che tale buffer offre una migliore riproduzione dei bassi, riducendo al minimo le interferenze.

Driver perfettamente attenuato

Generalmente, un driver dell'altoparlante presenta una vibrazione legata a un particolare intervallo di frequenze nella zona in prossimità della membrana, che spesso si traduce in una distorsione sonora. Per risolvere questo inconveniente, è stato realizzato il cono del driver in mylar, un monomero uniforme e un materiale più leggero usato con maggiore frequenza. Disposto ad anello perfettamente simmetrico attorno alla zona conica, genera un effetto di attenuazione che annulla la vibrazione asincrona per un audio più naturale e bilanciato.

Altoparlanti Bass Reflex



Una camera posta dietro il driver dell'altoparlante incanala l'aria verso le ventole per la sintonizzazione acustica degli altoparlanti stessi creando bassi più nitidi e un audio più realistico.

Ingresso aux e uscita cuffia

Ora puoi ascoltare la tua musica preferita in modo più semplice e pratico, mediante il jack per l'ingresso aux e l'uscita cuffia posizionati sul cavo. In genere, per collegare un altro dispositivo che non sia il tuo PC, devi scollegare il jack da 3,5 mm dal computer, una soluzione non troppo pratica. Ma con l'ingresso aux e l'uscita cuffia nella parte frontale, puoi ascoltare la musica in modo rapido e veloce praticamente da qualunque dispositivo.



Data di rilascio
2014-07-22

Versione: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 87 12581 65170 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com