

Philips
Boxe multimedia 2.0

DGX320



Laptop-ul nu a avut niciodată un sunet atât de bun!

Sunet digital la purtător

Tweeter-ele High End și difuzoarele de bas oferă o calitate a sunetului nemaiîntâlnită în boxe atât de mici. Posibilitatea de conectare USB Plug and Play elimină adaptoarele de tensiune sau bateriile. Ușoare, robuste și compacte, aceste boxe încap perfect în orice husă de laptop.

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine

- Tehnologia digitală produce un sunet curat, de calitate
- Peste 75 de ani de experiență audio

Ascultați fiecare detaliu

- Radiatoare pentru bași: sunete bass mai bune, fără subwoofer separat
- Tweetere de calitate pentru frecvențe înalte
- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate

Trăiți experiența multimedia adevărată

- Transformați prezentările în experiențe multimedia
- Pot fi redată fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme

Ușor de utilizat

- Design compact și robust pentru portabilitate
- Complet portabil
- Conectare simplă la PC sau laptop, prin USB
- Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Putere de ieșire (RMS):** 2 x 1 W
- **Putere muzicală:** 4 W
- **Controlul volumului:** Control analogic al volumului
- **Cabluri:** Cabluri fixe

Boxe

- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic
- **Interval de frecvențe satelit:** 80-20000 Hz

Conectivitate

- **Lungime cablu:** 50 cm între sateliți
- **Tip cablu:** Cablu USB fix de 60 cm
- **USB:** USB 1.1, USB 2.0

Comoditate

- Indicator alimentare

Alimentare

- **LED indicator funcționare:** Albastru

Cerințe sistem

- **PC OS:** Windows® 2000 sau XP
- **Procesor:** Procesor de 350 MHz sau superior
- **memorie RAM:** 64 MB
- **USB:** Port USB gratuit

Specificații pentru protecția mediului

- Produs ecologic Green Flagship

Conținut ambalaj

- Ghid de instalare rapidă

Informații ambalaj

- **Cantitate:** 1
- **I2NC:** 908210003404
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895844598
- **Greutate brută:** 0.53 kg
- **Înălțime:** 92 mm
- **Lungime:** 265 mm
- **Lățime:** 75 mm
- **Greutate proprie:** 0.06 kg

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 4
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895896481
- **Greutate proprie:** 0.15 kg
- **Greutate brută:** 2.23 kg
- **Lungime:** 474 mm
- **Lățime:** 288 mm
- **Înălțime:** 196 mm
- **I2NC:** 908210003404

Cutie exterioară 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879002
- **Greutate proprie:** 0.272 kg
- **Cantitate:** 16
- **Greutate brută:** 9.192 kg
- **Lungime:** 552 mm
- **Lățime:** 332 mm
- **Înălțime:** 200 mm
- **I2NC:** 908210003404

Caracteristici principale produs

Calitate digitală a sunetului

Semnalul audio este transferat ca semnal digital, fiind convertit în semnal analogic doar în ultimul moment. Astfel sunt reduse interferențele, iar sunetul redat are o calitate ireproșabilă.

75 de ani de experiență audio

Philips a inventat CD-ul, a coordonat echipa care a redactat specificațiile audio USB și a produs milioane de sisteme audio, seturi Home Cinema și televizoare în ultimele decenii. Ca lider al inovațiilor audio, puteți avea încredere în calitatea excepțională a sunetului pentru sistemele PC produse de Philips.

Radiatoare pentru bași

Radiatoarele pentru bași permit boxelor de mici dimensiuni să reproducă frecvențele joase mai eficient, fără a fi necesară o dimensiune mai mare sau subwoofer separat. Vă oferă experiența unui subwoofer real. Calitatea basilor unui sistem 2.1 este transformată într-un sistem 2.0 care ocupă mai puțin spațiu. Așadar bași mai buni cu spațiu mai mic!

Tweetere

Încorporarea unui tweeter de ultimă generație în fiecare boxă, îmbunătățește semnificativ redarea frecvențelor înalte. Muzica prinde viață, iar filmele au un sunet ideal, întreaga gamă de frecvențe înalte fiind redată perfect.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Aduceți prezentările la viață

Din cauza calității slabe a boxelor integrate cu care sunt dotate majoritatea calculatoarelor laptop, prezentările în Powerpoint nu valorifică, de obicei, posibilitățile audio disponibile. Boxele compacte, robuste, cu un sunet superb vă permit să le transportați oriunde este necesar și să dați prezentărilor dvs. impactul binemeritat.

Muzică, filme, Internet

Pot fi redade toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere audio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veți beneficia de o experiență multimedia mai intensă decât oricând.

Design compact și robust

Design-ul compact permite transportul într-o geantă de laptop sau de călătorie pentru o portabilitate maximă. De asemenea, este suficient de robust pentru a prelua eventualele șocuri din timpul deplasării.

Complet portabil

Dimensiunile compacte și gestionarea inteligentă a cablurilor simplifică transportul

USB Plug and Play

USB Plug and Play semnifică faptul că dispozitivul este compatibil cu standardul USB și este recunoscut de PC sau laptop. Astfel, conectarea dispozitivelor USB este cum nu se poate mai simplă.

Ecranare magnetică

Deoarece magneții puternici din difuzoare sunt ecranați magnetic, nu există nici un pericol de distorsiune a imaginii sau deteriorare atunci când acestea sunt așezate lângă ecranul monitorului PC.



Data apariției 2007-11-06

Versiune: 3.0

I2 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com