



Philips
Фоторамка

17,8 см (7") ЖКД
Формат 16:9

7FF3FPB

Поделитесь воспоминаниями

Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

Простое отображение и управление цифровыми фотографиями

- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
- Смотрите фото с флэш-накопителя USB без компьютера

Экологически чистый дизайн

- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

Простое и удобное управление

- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
- Удобный и понятный интерфейс пользователя, 5-позиционная клавиатура для простой навигации и управления

Стильный и элегантный дизайн дополнит ваши снимки

- Благородное глянцевое покрытие и комфортное сенсорное управление

Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото

- Технология ImageUp - живой и четкий цвет
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor
- SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного

PHILIPS

Особенности

Технология Imagen

Imagen - это эксклюзивная технология улучшения фотографий Philips, которая автоматически анализирует фотографии для коррекции цвета и установки оптимального контраста: Imagen разделяет цвета, что позволяет избежать перекрестных помех и регулирует распределения яркости для обеспечения отличного контраста, а так же корректирует цветовую гамму для точности цветопередачи.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

SmartContrast



With
SmartContrast



Without
SmartContrast

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый

контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Коллаж из нескольких фотографий

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

Просмотр фото с флэш-накопителя USB

Разъем USB для простого просмотра и показа фотографий с флэш-накопителя USB.

Простой интерфейс пользователя

В пользовательский интерфейс входит минимальный набор кнопок, снабженных надписями и изображениями и меню экрана

для использования всех функций без необходимости длительного обучения.

Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.

Автоматическая ориентация фотографий

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

Глянцевое покрытие

Благородное глянцевое покрытие и комфортное сенсорное управление



Характеристики

Медианосители

- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro

Подключения

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Внешняя упаковка

- Длина: 28.3 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 24.3 см
- Вес брутто: 2.064 кг
- высота: 18.8 см
- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Вес нетто: 1.284 кг
- Вес упаковки: 0.78 кг

Комфорт

- Языки экранного меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Голландский, Датский, Русский, Упрощенный китайский, Японский
- Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Кнопки управления: 3 кнопки, 4-сторонняя кнопка навигации и ввода
- Подтвержденное соответствие нормативам: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Швейцария, UL/cUL
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода
- Ориентация: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтный, Портретная
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, Сепия, RadiantColor
- Фон экрана: Черный, Белый, Серый, Автоподстройка
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Состояние, Авто вкл./выкл., Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты, Включение/отключение часов, Будильник

- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Совместимость с системой Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP или более поздняя, Mac OS X

Мощность

- потребляемая мощность: 5 Вт
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока

Размеры упаковки

- высота: 22.2 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 26.1 см
- Глубина: 7.8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 41216 6
- Вес брутто: 0.831 кг
- Вес нетто: 0.642 кг
- Вес упаковки: 0.189 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Кабель USB, Подставка, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Ширина с подставкой: 206.4 миллиметра
- Высота с подставкой: 139.3 миллиметра
- Глубина с подставкой: 103 миллиметра
- Вес: 0.345 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 70 °C

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Коэф. контрастности (типич.): 300:1
- Разрешение панели: 480 x 234
- Угол просмотра: @ C/R > 10, 120° (Г) / 100° (В)
- Яркость: 200 кд/м²
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.16

EAN: 87 12581 41216 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com