

Philips
DVD Micro Theater



MCD295

Redare DVD, WMA-CD și MP3-CD

Doriți să fiți la curent cu cele mai tari noutăți din domeniu - acum vă puteți satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos sistem Micro Hi-Fi 2-in-1 cu redare DVD, WMA-CD și MP3-CD! Relaxați-vă cu melodiile și filmele dvs. preferate, pentru o experiență de neuitat!

O experiență cinematografică mai profundă

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

Pentru o experiență audio mai bogată

- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Sistemul Dynamic Bass Boost, pentru un bas profund și dramatic
- 2x15 W RMS / 2x30 W muzical

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 20 de posturi presetate

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Funcție Loudness pentru joase și înalte

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de percept de urechea umană - în special la intensități scăzute.

Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 15 wați RMS / 30 wați putere muzicală
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum
- Sistem audio: Dolby Digital

Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile

Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Zoom, Redare lentă, Restricționare acces minori, PBC
- DVD Region: 2

Redare audio

- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Control electronic viteză
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD, Înregistrare One Touch

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio, Radio Text

Conectivitate

- Intrare AUX: 2 x (S/D)/ RCA
- Alte conexiuni: Antenă MW, leșire coaxială digitală, leșire subwoofer activ (preamp.), Antenă FM, leșire line-out
- leșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), S-Video (Hosiden)

Comoditate

- Alarmer: Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Eco Power Standby: 1 W
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Spaniolă, Olandeză, Germană, Italiană, Portugheză, Suedeză, Turcă

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Cablu video Compozit (Y)
- Telecomandă: 45 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 142 x 235 x 212 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 446 x 312 x 342 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,4 kg



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com