

Philips
DVD 機

DVP3360K



透過 HDMI 1080p 解像度加強技術，呈現 更加銳利、清晰的畫面

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW

設定容易，使用方便

- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒
- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂

享受更強的卡拉 OK 功能

- 使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽

帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 數碼輸出，一條線即可簡易連接
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 螢幕調整時刻提供最佳觀看效果

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

經 DivX Ultra 認證

有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

卡拉 OK 計分功能

使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。

單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。

您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

HDMI，輕鬆實現 AV 連接

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面，是一種直接的數碼連接，可以傳送數碼高清影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的影像與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。

螢幕調整

無論觀看什麼內容、無論在哪台電視機上，螢幕調整均能確保影像與整個螢幕相協調。螢幕上下再也不會出現令人討厭的黑條，不必進行任何乏味的手動調整。只要按一下「螢幕調整」按鈕，選擇對應格式，即可欣賞全螢幕電影。



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p), 高清 (720p、1080i、1080p)

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 80 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 90 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA

靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增強功能 : 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 翻相片, 高清晰解像度, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連接

- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 數碼同軸輸出, HDMI 輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出
- 前方 / 側面連接 : USB, 咪高風

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 熒幕操作系統語言 : 巴西葡萄牙文, 英文, 墨西哥西班牙語

電源

- 功率 : < 10 瓦
- 電源供應 : 230V, 50 Hz
- 備用模式耗電量 : < 1.0 W

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 遙控器, 用戶手冊, 保證書, 音訊 / 視訊線, 電源線, 快速入門指南

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 415 x 82 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 37 x 210 毫米

多媒體應用程式

- 播放格式 : JPEG 靜態畫面, MP3, DivX
- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置



出版日期 2011-04-28

版本 : 3.0.7

12 NC: 8670 000 50847
EAN: 87 12581 47283 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com