



Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou
stanicou

Fidelio



DS3000



Reproduktor stvorený pre vašu hudbu

Naplňte si priestor zvukom a štýlom

Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie neodolateľný DS3000 krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás. Synchronizujte prehrávače iPhone/iPod so svojím počítačom. Vychutnávajte si možnosť napájania zo siete alebo z akumulátora s maximálnou flexibilitou.

Krištáľovo čistý zvuk

- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Elegantný a kompaktný

- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl
- 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla

Rozšírená všestrannosť

- Synchronizácia s počítačom a prehrávačom iPhone/iPod
- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Dokovanie ľubovoľného prehrávača iPhone/iPod dokonca aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Vyhradená aplikácia dostupná v obchode App Store s ďalšími funkciami

PHILIPS

Technické údaje

Kompatibilné s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod touch, iPod nano 4. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB

iPhone/iPod APP

- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Názov aplikácie: Fidelio+
- Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio, iPhone OS 3.0
- Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, Ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
- Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte sa fotografiu

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 8W



- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

Prípojiteľnosť

- Počítačové prepojenie: USB 2.0
- Vstup Aux

Reproduktory

- Neodýmiový magnetový systém

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
- Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
- Počet batérií: 4
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Rozmery

- Váha hlavnej lepenky: 3 03 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 210 x 150 x 135
- Váha vrátane balenia: 1,33 kg
- Rozmery hlavnej škatule: 300 x 240 x 145 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 2
- Hmotnosť: 0,96 kg

Príslušenstvo

- Káble: Vstup AUX 3,5 mm
- USB kábel: Biela

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Neodýmiové reproduktory

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá vyvážená kvalita zvuku.

Synchronizácia s počítačom

Prípojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do svojej obľúbenej hudby na prehrávači iPhone alebo iPod, kým sa nabíja a synchronizuje s počítačom cez USB – a vychutnávajte si vynikajúcu kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nech skvelé melódie znejú bez prestania – dokonca bez toho, aby došla energia.



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 61557
EAN: 87 12581 53459 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com