



Philips
Trådløs subwoofer

SoundBeam

Fleksibel plassering
50 W

SUB100

Få sterkere bass på TV-en din fra Philips.

Koble subwooferen til TV-en ved å bruke SoundBeam, så får du dundrende bass. Det er ingen ledninger mellom subwooferen og TV-en, noe som gjør det mulig for deg å plassere alt der du vil ha det. Én enkelt fjernkontroll er alt du trenger for å gjøre livet litt enklere.

Utformet med tanke på enkelhet

- Enkel installering, og du styrer alt via en enkelt fjernkontroll
- Slank subwoofer med stativ som er enkel å plassere
- Koble subwooferen trådløst til en TV for fantastisk lyd

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- 50 W RMS, strøm, gir bra bass for filmer og musikk
- Doble bassporter og driver på 6,5 tommer for dyp, kraftfull bass
- Justering av delefrekvens gir god lydbalanse

PHILIPS

Trådløs subwoofer
SoundBeam Fleksibel plassering, 50 W

SUB100/12

Høydepunkter

50 W RMS, strøm

50 W RMS, strøm, gir bra bass for filmer og musikk

Doble bassporter og driver på 6,5 tommer

Doble bassporter og driver på 6,5 tommer for dyp, kraftfull bass

Justering av delefrekvens

Justering av delefrekvens er utviklet for sømløs integrering med TV-høytalere og subwoofer. Avhengig av hvor høytalerne er plassert, kan delefrekvensen justeres etter hvor lytteren mener det er best balanse mellom subwooferen og TV-en. Hvis subwooferen plasseres nær lytterposisjonen, anbefales det at delefrekvensen settes lavest mulig for å sikre at lyden har god kvalitet.

Slank subwoofer med stativ



Føl den kraftfulle lyden, og opplev bass som strekker seg mye lenger enn størrelsen tilsier, fra vår slanke, kompakte subwoofer. Driver på 6,5 tommer med doble bassporter sørger for bass som fyller hele rommet med storslagen effekt. Den er trådløs, slank og diskret og får plass under sofaen eller inntil veggen, slik at du hører lyden på en helt ny måte.

SoundBeam



SoundBeam er tilgjengelig på utvalgte TV-er og lydsystemer fra Philips. Koble subwooferen til TV-en via SoundBeam for å få bass uten like. Det er ingen ledninger som kobler subwooferen til TV-en, noe som gjør det hele stilrent og gir enkel plassering. Du kan uten problemer kontrollere subwooferen og TV-en med én fjernkontroll, og samtidig kan du slå på og styre volumet til TV-en og subwooferen.

Enkel installering og kontroll

Enkel installering, og du styrer alt via en enkelt fjernkontroll

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Justering av delefrekvens
- Utgangseffekt for subwoofer: 50 W
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 50 W

Høytalere

- Frekvensområde for subwoofer: 80–200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

Ytre eske

- EAN: 48 95185 60510 4
- Lengde: 79 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 39 cm
- Bruttovekt: 8.5 kg
- Høyde: 19 cm
- Nettovekt: 7.02 kg
- Taravekt: 1.48 kg

Drift

- Effektforbruk: 40 W
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål, emballasje

- Høyde: 19 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 79 cm
- Dybde: 39 cm

- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95185 60510 4
- Bruttovekt: 8.5 kg
- Nettovekt: 7.02 kg
- Taravekt: 1.48 kg

Produktmål

- Høyde: 8.3 cm
- Bredde: 73 cm
- Dybde: 33 cm
- Vekt: 6.15 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, USB-dongle

Mål

- Hovedenhet (B x H x D):
730 x 83 x 330 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8,5 kg
- Hovedenhetens vekt: 6,15 kg
- Emballasje (B x H x D):
790 x 190 x 390 millimeter

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 1.3.4

EAN: 48 95185 60510 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com