

Philips
Webcam

CIF
CMOS

SPC215NC



Lancez-vous dans le chat vidéo

Découvrez les personnes avec lesquelles vous conversez grâce à cette webcam, d'un excellent rapport qualité-prix. Son casque avec mini-écouteurs et microphone garantit des conversations sans écho. Lancez-vous dans le chat vidéo dès maintenant.

Photos et clips vidéo haute qualité

- Qualité vidéo de 30 images par seconde pour des images fluides
- Résolution VGA (640 x 480) pour des photos plus nettes
- Optimisation automatique de l'image pour une qualité exceptionnelle
- Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles

Très convivial

- Casque avec mini-écouteurs et micro pour des discussions sans écho
- Gestionnaire d'installation pour une configuration rapide
- Support stable pour tout moniteur, ordinateur portable ou bureau
- Le déclencheur vous permet de prendre des photos de qualité en un instant.
- Compatible avec MSN, Skype et tout autre service de messagerie gratuite
- Compatible avec tous les logiciels d'imagerie disponibles

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Capture vidéo et photo

- **Capteur:** CMOS
- **Résolution du capteur:** QVGA
- **Résolution vidéo:** QVGA
- **Résolution d'image:** QVGA
- **Résolution interpolée:** VGA
- **Fréquence d'images max.:** 30 images/seconde
- **Objectif:** f : 6 mm, F2.8, D42°
- **Balance des blancs:** 2 600 – 7 600 k
- **Luminosité min.:** < 10 lux
- **Profondeur des couleurs:** 24 bit

Mécanique

- Support pour ordinateur portable
- Support pour écran LCD
- Support pr téléviseur à tube cathodique
- Support pour bureau
- **Microphone numérique intégré:** Non
- **Touche QuickLaunch:** Non
- Déclencheur

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Guide d'installation rapide, Mode d'emploi, Casque multimédia

Logiciels

- **Ajouter des images vidéo à:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Configuration requise

- **Système d'exploitation:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processeur:** Pentium II 500 MHz ou supérieur

- **mémoire vive ; RAM:** 128 Mo
- Carte son
- **USB:** Port USB
- Connexion Internet
- **Capacité disque dur:** 200 Mo
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité

- **Longueur du câble:** 1,5 Mpixel
- **liaison PC:** USB 1.1

Dimensions

- **Dimensions du produit (l x H x P):** 74 x 142 x 74 mm
- **Poids du produit (g):** 106

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 908210008564
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97591 9
- **Poids brut:** 0,343 kg
- **Hauteur:** 170 mm
- **Longueur:** 170 mm
- **Largeur:** 90 mm
- **Quantité:** 1
- **Tare:** 0,237 kg

Carton externe

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97975 7
- **Quantité:** 6
- **Poids brut:** 2,533 kg
- **Tare:** 1,897 kg
- **Longueur:** 188 mm
- **Largeur:** 285 mm
- **Hauteur:** 188 mm

Points forts du produit

Qualité vidéo de 30 images par seconde

Installez-vous confortablement et appréciez cette qualité vidéo de 30 images par seconde. Les images obtenues sont plus fluides et le chat vidéo de meilleure qualité.

Résolution VGA

Avec une résolution VGA (640 x 480), environ 300 000 pixels sont utilisés pour créer l'image dans son ensemble. Cette résolution garantit des photos nettes sur tous vos documents, pages Web et e-mails.

Optimisation automatique de l'image

La fonction d'optimisation automatique de l'image permet d'exploiter toutes les fonctionnalités de votre webcam en la réglant en fonction de la lumière disponible.

Objectif rotatif

Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles. Vous obtiendrez facilement et rapidement l'angle de visée souhaité, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'inclinaison en plaçant des objets sous l'objectif.

Casque avec mini-écouteurs inclus

Ce casque avec mini-écouteurs offre un excellent confort. Le micro, quant à lui, est placé sur le câble, juste en dessous de la bouche pour un enregistrement aisé. Bénéficiez instantanément à des vidéos sans écho grâce à ce casque avec mini-écouteurs.

Gestionnaire d'installation

Installez votre webcam en un tour de main grâce au gestionnaire d'installation. Il vous suffit de suivre les instructions simples une à une et votre webcam sera fin prête pour fonctionner avec l'ordinateur.

Support stable

Ce support multifonction facilite le montage de la webcam sur tous les moniteurs, ordinateurs portables ou toute autre surface plane.

Déclencheur

D'une simple pression sur le déclencheur, votre webcam prend des photos que vous pouvez ensuite partager en les ajoutant à vos e-mails, pages Web ou autres documents.

Compatible avec MSN et Skype

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec tous les systèmes de messagerie. Ajoutez des vidéos dans Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger et autres services de messagerie gratuite. Elle fonctionne également avec Windows Messenger et NetMeeting pour les vidéoconférences à plus de deux personnes. Elle est aussi évolutive, ce qui vous permettra de bénéficier des technologies du futur.

Compatible avec tous les logiciels

Cette webcam est compatible avec tous les logiciels d'imagerie professionnels ou libres. Vous pouvez prendre des photos ou en extraire d'un clip vidéo, puis les ouvrir dans un logiciel de retouche.

