

PHILIPS

Внешний USB-аккумулятор

10 000 мА ч

Зарядные порты USB A и USB C

QC 3.0 и PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Тонкий и мощный внешний аккумулятор

с помощью портативного зарядного устройства

Большая емкость 10 000 мА ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Удобная зарядка вашего телефона в любой ситуации. Быстрая зарядка через USB-A и USB-C с поддержкой QC 3.0 и PD 3.0 соответственно.

Зарядное устройство с превосходным дизайном

- Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
- Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки
- Зарядка на 50 % за 30 минут
- Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C

Четкая наглядность операций

- Светодиодный индикатор питания

Портативный источник питания

- Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
- Быстрая зарядка с USB-C PD3.0 20 Вт или USB-A с QC3.0 18 Вт

Основные особенности

Светодиодный индикатор питания

Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

Программируемый источник питания PPS

PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.



Зарядка на 50 % за 30 минут

Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.

Интеллектуальная защита

Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

Быстрая зарядка с USB-C/USB-A

Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)

Характеристики

Внешняя упаковка

Длина: 40 см

Количество потребительских упаковок: 36

Длина: 15.7 (дюймы)

ширина: 22.5 см

Высота: 34 см

GTIN: 1 48 95229 13550 2

ширина: 8.9 (дюймы)

Высота: 13.4 (дюймы)

Внутренняя упаковка

Длина: 19 см

Количество потребительских упаковок: 6

Длина: 7.5 (дюймы)

ширина: 10.7 см

Высота: 20.5 см

ширина: 4.2 (дюймы)

Высота: 8.1 (дюймы)

GTIN: 2 48 95229 13550 9

Совместимость

Подходит для следующих моделей: Устройства с зарядкой через USB

Мощность

Емкость аккумулятора: 10 000 мА ч 37 Вт ч

Тип элемента питания: Литий-полимерный

Входная мощность: USB-C 5 В/3 А

Выходные параметры: USB-C макс. 20 Вт USB-A макс. 18 Вт

Размеры упаковки

Высота: 17 см

Тип размещения на полке: Оба

ширина: 9.5 см

Глубина: 3 см

Высота: 6.7 (дюймы)

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 13550 5

ширина: 3.7 (дюймы)

Глубина: 1.2 (дюймы)

Габариты изделия

Высота: 13.5 см

ширина: 6.72 см

Глубина: 1.62 см

ширина: 2.6 (дюймы)

высота: 5.3 (дюймы)

Глубина: 0.6 (дюймы)

Вес: 0.226 кг

Вес: 0.498 фунта

Аксессуары

Кабели: Зарядный кабель USB-C

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

