



## Philips Sladdlös Faro-telefon

Telefon svarare med 30 min.  
kapacitet

1,8-tumsskärm, vit bakkelysning  
Handsfree-högtalartelefon



**M7751B**

## En ny form av konversation

Den djärvt formade Philips Faro förvandlar den här sladdlösa telefonen till ett modernt konstverk. Förfinade linjer ser till att telefonen smidigt integreras med den sekundära basen. Du får smarta funktioner som omedelbar tillgång till högtalartelefonen och enkel alarmsnooze.

### Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

### Den ultimata telefonstunden

- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- 4,6 cm (1,8 tum) stor grafisk display med hög kontrast i vitt på svart
- Lättåtkomlig snooze-knapp för extra sömn
- Svartlista, anonyma samtal, tyst läge, samtalspärr
- Kompatibel med hörapparater – reducerar oönskat brus
- Högtalartelefon med direktåtkomst för enkla handsfree-samtal
- Upp till 30 minuters meddelande på telefon svararen
- En visuell ringsignal blinkar för att uppmärksamma dig på inkommande samtal

### Snygg design av hög kvalitet

- Välarbetad, utstickande och statyliknande
- Kalibrerade, smidigt integrerade knappar för exakt inmatning
- Ladda handhållningen på olika sätt

# PHILIPS

# Funktioner

## 1,8-tums grafisk skärm



En vändbar LCD-display med hög kontrast i vitt på svart som är enkel att läsa på och som smälter in väl med den övergripande slimmade designen på Philips Faro.

## Utstickande och statyliknande

Välarbetad, utstickande och statyliknande

## Kalibrerad knappsats



Med den kalibrerade knappsatsen kan du tydligt känna varje knappslag när du slår ett nummer eller anger en kontakt i telefonboken. Ingående studier av knappsatsmaterial och knappsatsstrukturer samt omfattande användartest ger rätt balans mellan hur hårt knappen trycks in och knappens svar för att säkerställa exakt inmatning.

## Enkel alarmsnooze

Med en tryckning på en särskild knapp på basstationen kan du enkelt svara på alarmet och välja att snooza i några minuter till – upp till tre gånger. Ställ bara in den enkla alarmfunktionen och se till att handenheten är dockad i basstationen. En ikon på basenhetens display visar att alarmet är aktiverat.

## ECO+-läge



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När ECO-läget aktiveras minskar den angivna strålningen med upp till 60 % och med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.

## Utökade sekretessinställningar

Den svarta listan filtrerar bort oönskade samtal från specifika nummer, eller nummer som börjar med vissa siffror, så att du slipper vissa samtal. Du kan blockera fyra uppsättningar nummer. Varje uppsättning nummer kan bestå av mellan 1 och 24 siffror. När det finns ett inkommande samtal som börjar med något av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta nummer ringer inte telefonen. Med tyst läge kan du avaktivera ringsignalerna under specifika tider för att få lugn och ro. Tack vare samtalspärren kan du undvika överraskningar med dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror.

## Smidig laddning

För pålitlighet och bekvämlighet kan handenheten laddas i dockningsstationens båda riktningar.

## Kompatibel med hörapparater

Den här funktionen gör det möjligt att använda telefonen tillsammans med en hörapparat och samtidigt minska omgivande ljud av buller, surr, brus eller pip som annars kan förekomma.

## Högtalartelefon med direktåtkomst



Telefonens inbyggda högtalare förstärker rösten på personen som ringer så att du kan prata handsfree. Det gör att du kan göra flera saker samtidigt som du tar viktiga samtal. Tryck bara på den särskilda högtalartelefonknappen på basstationen och påbörja ditt handsfree-samtal med handenheten dockad. Den smarta högtalardesignen ovanpå handenheten ger alltid suveränt ljud i högtalarläget.

## Sekundär display på basenheten



Philips Faro-display med hög kontrast i vitt på svart integreras smidigt med basenheten. Displayen visar uppringarens nummer när du får ett samtal och tiden när telefonen är i viloläge. Du kan välja att stänga av basenheten när som helst om du inte vill bli störd av något ljus.

## Upp till 30 min. inspelning

Telefonsvararen har 30 minuters inspelningstid, vilket gör att du aldrig behöver missa ett viktigt meddelande.

## Visuell ringsignal

Få aviseringar vid inkommande samtal med den smarta visuella ringsignalfunktionen. Displayen och knappsatsens bakgrundsbelysning blinkar så att du vet att någon ringer.

# Specifikationer

## Ljud

- Kompatibel med hörapparater
- Ljudprofil: MySound
- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

## Bekvämlighet

- Larm: Väckarklocka, Repeterande larm (insomningsfunktion)
- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Antal knappar: 23
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Anpassning: Tyst läge
- Samtalshantering: Uppringnings-ID\*, Samtal väntar\*, Uppringda samtal, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägg på automatiskt
- Belyst knappsats
- Förstora uppringningssiffra
- Basenhetstangenter: Sökarknapp, alarmsnooze-knapp, högtalare
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta &lt; 300 m, inomhus &lt; 50 m
- Blockera samtal/svartlistning\*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Förstklassig MMI: Standard
- Händelsemeddelanden: Status för händelse
- Visuellt ringsignal

## Effekt

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Nätsström: AC 100–240 V, 50/60 Hz

- Batterityp: 2 x laddningsbara AAA NiMH
- Strömförbrukning: &lt; 1,4 W

## Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 12.1 cm
- Djup: 10.1 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10712 0
- Bruttovikt: 0.487 kg
- Nettovikt: 0.344 kg
- Taravikt: 0.143 kg

## Bild/visning

- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Bakgrundsbelysning: ja
- Basenhetens displaystorlek: 7,0 cm/2,77 tum
- Basenhetens displaytyp: Omvänd punktmatris
- Handenhetens displaystorlek: 4,6 cm/1,8 tum
- Handenhetens displaytyp: Omvänd punktmatris

## Telefonsvarare

- Inspelningstidskapacitet: Upp till 30 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefonsvararkontroll: Från handenhet

## Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 50 poster
- Telefonbok: 100 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten
- Flera telefonboksposter: Tre fält

## Säkerhet

- Överföringskryptering

## SAR-värde

- Philips handenhet: &lt; 0,1 W/kg

## Miljödesign

- Ekoläge: Automatisk och manuell
- Eco+

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.0.5

EAN: 48 95229 10712 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)