



Philips
Home Cinema 2.1

Αναπαραγωγή DVD

HES2800

Ισχυρότερος ήχος για ανώτερη εμπειρία HD TV

Ζωντανέψτε τα τηλεοπτικά σας προγράμματα με έξοχο ήχο. Με ισχύ ήχου 150w και ηχεία Dolby Virtual, μπορείτε να απολαμβάνετε ρεαλιστική εμπειρία τηλεόρασης με εξαιρετικό ήχο και ποιότητα εικόνας.

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης

- Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound
- Προηγμένος ψηφιακός ενισχυτής για καθαρό και ισχυρό ήχο

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player
- Ενσωματωμένος δέκτης FM

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο ή σε επιφάνεια τραπεζιού
- Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 150
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασική, Δράμα, Παιχνίδι, Ειδήσεις, Ροκ, Σπορ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, Video CD/SVCD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, USB flash drive

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash drive

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάιινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος MP3, USB
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Έξοδος HDMI, Είσοδος τηλεόρασης (ήχου, cinch)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W
- Κατανάλωση δέκτη: 25W

Ηχεία

- Οδηγός υπογούφερ: 1 γούφερ long throw 6,5"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Εμπέδηση ηχείου: 6 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 35-200 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Βάθος μπροστινού ηχείου: 89 χιλ.
- Ύψος μπροστινού ηχείου: 235 χιλ.
- Πλάτος μπροστινού ηχείου: 100 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 202 x 51,5 x 199 χιλ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 170 x 270 x 340 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 9,7 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 39,5 x 37,5 x 35 εκ.
- Μικτό βάρος: 9,7 κ.
- Καθαρό βάρος: 7,5 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,2 κ.
- EAN: 87 12581 45801 0

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 39,5 x 37,5 x 35 εκ.
- Μικτό βάρος: 9,7 κ.
- Καθαρό βάρος: 7,5 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,2 κ.
- EAN: 87 12581 45801 0

Χαρακτηριστικά

Ηχείο Dolby Virtual

Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-12-14

Έκδοση: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587
EAN: 87 12581 45801 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com