



Philips Streamium
Langaton musiikkikeskittö

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



gracenote.



Voit kuunnella koko musiikkikokoelmaasi kaikissa huoneissa

Voit kuunnella koko CD-kokoelmaasi langattoman äänikeskuksen 40 Gt:n kiintolevytä
kaikissa huoneissa. Voit kuunnella eri musiikkia eri huoneissa. Nyt musiikki voi lopultakin
seurata sinua kaikkialle kodissasi

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti

- Langaton suoratoisto musiikkikeskuksien ja -asemien välillä
- Langatonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla

Helppo selaus ja hallinta

- Musiikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
- Musiikin lähetykset kaikkiin yksiköihin samanaikaista toistoa varten

Erinomainen ääni

- Selkeä ja syvä bassoääni Super Sound -äänipaneelin ansiosta
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Klassinen, Jazz, Pop, Rock, tekno, Vapaavalintainen
- **Musiikkiteho:** (20) W
- **Lähtöteho:** Musiikkiteho 10 + 10 wattia
- **Äänenparannus:** 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Älykäs taajuuskorjain
- **Tyyppi:** Litteät Super Sound -äänipaneelikaiuttimet
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- **Sisäiset kaiuttimet:** 2
- **Kaiutintyyppi:** Sisäinen subwoofer, Super Sound -äänipaneeli, Kiinteä

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** MP3, PCM, WMA
- ID3-tunnisteiden tuki
- **Näytetaajuudet:** 8 - 48 kHz (MP3)
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Albumi, Laji, Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji, Pakkaamattomat raidat
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Wi-Fi-suoratoisto viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", "Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitallennus
- **Esiasetettujen kanavien määrä:** 40
- **RDS:** Uutiset, Ohjelman tyyppi, Kanavatiedot
- **Virittimen aaltoalueet:** FM

Liitännät

- **Antenni:** FM-dipoli

- **Aux-tulo:** Linjatulo
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Virta:** 220 V, 50 Hz
- **Langattomat yhteydet:** Langaton lähiverkko (802,11g)
- **Langaton Universal Plug & Play:** Käytössä
- **Äänitulokaapeli:** Analoginen AUX-liit. (keskus/ yksikkö)

Käytön mukavuus

- Taustavalo
- **Taustaväri:** valkoinen
- **Näyttötyyppi:** LCD, 128 x 96 pistematriisi, 48 mm x 42 mm (yksikkö)
- **Eco-valmiustila:** I W
- Kuulokeliitin
- **Näyttökielekset:** hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja
- **Kaukosäädin:** Ohut kortti
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- **Seinä- tai kattokiinnitys:** Seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet

- **Paristot:** 1 kolikkoparisto
- **Kaukosäädin:** kortin tyyppi
- **Takuukortti:** Takuukortti

Äänen tallennus

- **Bittinopeus:** 128, 160 kbps

Mitat

- **Tukkipakkauksen paino:** 5,1 kg
- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Laitteen paino:** 4,2 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**Langaton suoratoisto**

Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetyssä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play on alan vakiotekniikka, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys mihin tahansa Universal Plug & Play -laitteeseen ja vastaanottaa tai lähettää musiikkia. Langaton musiikkikeskus voidaan liittää helposti ja luotettavasti toisiin Universal Plug & Play -medialaitteisiin sisällön vastaanottamista tai lähettämistä varten.

Super Sound -äänipaneeli

Super Sound -äänipaneeli on ainutlaatuinen, litteä ja kompakti kaiutinpaneeli, jonka uusinta uutta oleva tekniikka tuottaa laadukasta täysalueääntä.



Julkaisupäivä 2007-11-06

Versio: 10.0

12 NC: 9073 100 12643
EAN: 87 10895 88450 1© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com

* Windows-logo on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.