

Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc



BDP7200



El mundo de la alta definición

con la reproducción de Blu-ray Disc

Disfruta de las imágenes de alta definición que ofrece el sistema BDP7200. Deep Colour permite visualizar cada detalle de la imagen con una calidad y color superior. También puedes disfrutar de tus DVD favoritos con la conversión HDMI de hasta 1080p.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Deep Color para imágenes más reales en miles de millones de colores
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Full HD de 1080p para imágenes nítidas
- Bonus View con Picture-in-Picture para más opciones de audio y video
- Video sin distorsiones con reducción de ruido MPEG y 3D
- Conversión de video DVD a 1080p mediante HDMI

Escucha más

- DTS-HD y Dolby TrueHD para un sonido Surround 7.1 de alta fidelidad

Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink controla todos los productos EasyLink con un solo control remoto

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinnúmero de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Bonus View

Con Bonus View podrás disfrutar de las opciones de sonido que te ofrece picture-in-picture, una ventana secundaria que aparece sobre la imagen principal y muestra otra secuencia de video. Puedes elegir cuál de las dos imágenes quieres escuchar y disfrutar de las funciones especiales que ofrecen los Blu-ray Disc. Por ejemplo, puedes mirar y escuchar los comentarios del director en la ventana chica mientras señala las imágenes y actores en la imagen principal.

Full HD de 1080p

Los discos Blu-ray tienen la capacidad de almacenar información de alta definición como imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te permiten obtener la mejor calidad de TV posible disponible en el mercado. Prepárate para vivir la experiencia.

Deep Color

No más limitaciones en los colores, pueden verse todas las formas con todo tipo de luz. Las imágenes que pueden verse en la pantalla de un televisor no son muy realistas, por eso, Deep Color las transforma y les da vida porque ofrece miles de millones de colores. Lleva tu experiencia de visualización al máximo.

1080p a 24 cps

Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las

mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Video sin distorsiones

Las cámaras que capturan imágenes estáticas y en movimiento también capturan defectos (ruidos) de diferentes fuentes que disminuyen la calidad. La reducción de ruido MPEG y 3D limpia la imagen para garantizarte imágenes nítidas todo el tiempo.

Conversión de video de DVD

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por "p" en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.



BONUS VIEW

HDMI



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)
- Relación de aspecto: 16:9, 4:3

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Rango dinámico (1 KHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) ±0.5dB (Máx./ Min. 2c., DVD) Hz
- Relación señal / ruido: 120 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formatos de compresión: MPEG2, H.264, VC-1
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Salto, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Zona de DVD: 2
- Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual
- Optimización de video: escaneado progresivo, Realce visual

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Formato de compresión: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Decodificación multicanal: Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de audio analógico multicanal, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Comodidad

- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español
- Protección para niños: Control para padres

Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de audio, Guía de configuración rápida, IFU / Manual del usuario, Tarjeta de registro de producto, 2 baterías AA, Control remoto, Cable HDMI
- IFU / Manual del usuario: Inglés, Francés, Alemán, Español, Holandés, Italiano, Portugués

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 30 W
- Consumo en modo de espera: 0,2 W

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 435 x 70 x 348 mm
- Peso del aparato: 4,2 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 543 x 178 x 458 mm
- Peso con empaque incluido: 6,4 kg



Fecha de publicación
2011-03-30

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 42009
EAN: 87 12581 44103 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com