

Philips Streamium  
Bezdrátová hudební  
základna a stanice

**Streamium**

**WACS700**



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



gracenote.



Super Sound Panel



## Přístup ke všem CD v každé místnosti

Uložení celé kolekce CD na 40GB pevném disku a poslech v každé místnosti. Můžete poslouchat různou hudbu v každé místnosti a hudba vás bude provázet všude, kam půjdete. Dálkové ovládání má vestavěný displej

### Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové

- Bezdrátový přenos mezi hudební základnou a stanicemi
- 40GB pevný disk pro uložení a přehrávání až 750 CD
- Bezdrátový přenos z počítače přes rozhraní UPnP

### Snadná navigace a ovládání

- Music Follows Me: přenos hudby z jedné místnosti do druhé
- Vysílání hudby pro současné přehrávání na všechny stanice
- Obousměrné dálkové ovládání pro uživatelsky přívětivé ovládání

### Kvalitní reprodukce zvuku

- Super Sound Panel pro čisté a hluboké basy
- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Nastavení ekvalizéru:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrální
- **Vylepšení zvuku:** Tři úrovně nastavení DBB, Ekvalizér, Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Digitální zesilovač třídy "D", Inteligentní ekvalizér
- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 40 W+40 W (základna), hudební výkon 10 W+10 W (stanice)
- **Ovládání hlasitosti:** Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

### Reproduktory

- **Vestavěné reproduktory:** 2
- **Typ reproduktorů:** Integrovaný subwoofer, Super Sound Panel, Pevně připojené

### Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** WMA, MP3, PCM
- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Vyhledávání stopy: další/předchozí, Vyhledávání alba další/předchozí, Programovatelná paměť na 99 stop, Funkce Opakovat/Náhodně přehrávání/Program, Rychlý posun vpřed/zpět
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Typ zavádění:** Slot
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 8-320 kb/s a variabilní
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 16 kb/s - 128 kb/s
- **Režim přehrávání z pevného disku:** Album, Žánr, Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, Stejný žánr, Nekomprimované skladby
- **Režim datového toku z pevného disku:** „Můj pokoj, moje hudba“, „Music Follows Me“, Bezdrátový přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Vysílání hudby“

### Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** HDD
- **Rychlost nahrávání disků:** 1 x, 4 x
- **Přenosová rychlost:** 128, 160 kb/s
- **Formát audiosouboru:** MP3

### Úložná média

- **Kapacita zabudované paměti:** 40 GB

### Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** VKV
- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Automatické ukládání:** ano
- **Počet kanálů předvoleb:** 40

### Možnosti připojení

- **Konektor cinch vstupu audio:** Analogový konektor AUX (základna/stanice)
- **Výstup audio (cinch):** Analogový linkový výstup (základna)
- **Další připojení:** Ethernet
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Bezdrátová připojení:** Bezdrátový adaptér LAN (802,11g)
- **Anténa:** FM, dipólová
- **Bezdrátová síť Universal Plug & Play:** Podporuje
- **Napájení:** 220 V, 50 Hz

### Pohodlí

- **Podsvětlení:** ano
- **Barva podsvětlení:** Bílá
- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Angličtina, Holandština, Francouzština, Němčina, Italská, Španělština
- **správa digitálního obsahu:** Software DMM součástí balení
- **úsporný pohotovostní režim:** I W
- **Typ displeje:** LCD
- **Možnost montáže na stěnu nebo na strop:** Možnost montáže na stěnu

### Příslušenství

- **Kabely:** Kabel pro připojení ethernetu
- **CD-ROM:** Instalační disk CD-ROM
- **Dálkové ovládání:** Zpásmový 6řádkový displej, karta
- **Baterie:** 4 x baterie AAA
- **Záruční list:** Záruční list

### Rozměry

- **Rozměry obalu (š x h x v):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Hmotnost přístroje:** 11,9 kg
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (základna) 360 mm x 128 mm x 283 mm (stanice)
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 14 kg

## Zvýraznění výrobku

### Bezdrátový přenos

Díky bezdrátovému přenosu není třeba stahovat a ukládat velké hudební soubory na tomto audio zařízení. Místo toho můžete poslouchat své oblíbené skladby, které jsou neustále přenášeny do všech hudebních stanic – současně. Nechte hudbu, aby vás pomoci funkce Music Follows me sledovala z místnosti do místnosti – nemusíte skladby opakovaně vyhledávat a přehrávat. Funkce Vysílání hudby vysílá současně požadovanou hudbu ze základny do jednotlivých stanic. S funkcí Můj pokoj, moje hudba si může kterýkoli člen rodiny užít vybranou hudbu z uložené sbírky v jakékoli místnosti vybavené bezdrátovou hudební základnou nebo stanicí.

### 40GB pevný disk / 750 CD

40GB pevný disk nabízí velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou. Snadno pojme až 750 CD hudební kolekce a nahrávání je tak rychlé, že prakticky můžete poslouchat a kopírovat skladbu najednou.

### Standard Universal Plug & Play

Universal Plug & Play je technologie průmyslového standardu, která umožňuje připojení k jakémukoli zařízení s podporou standardu Universal Plug & Play pro příjem a přenos hudby. Bezdrátová hudební základna používá rozhraní Universal Plug & Play pro zajištění snadného a standardního způsobu připojení k jiným zařízením s podporou standardu Universal Plug & Play. Bezdrátovou hudební základnu můžete snadno připojit k jiným mediálními zařízením pro příjem a přenos obsahu.

### Obousměrné dálkové ovládání

S obousměrným dálkovým ovládáním Philips můžete snadno procházet mezi stovkami skladeb jednoduchým stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání. Díky zobrazení šesti řádků informací o seznamu skladeb, albu, interpretovi, žánru a skladbě nabízí tato intuitivní navigace rychlé a snadné procházení stovkami souborů. Umožňuje ovládání jednou rukou a zaručuje jedinečný zážitek.

### Super Sound Panel

Super Sound Panel je nový plochý reproduktor, který používá špičkovou technologii pro zajištění vysoce kvalitního širokopásmového zvuku z ploché a kompaktní jednotky reproduktoru.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626  
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Logo Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

\* Skutečná kapacita bude menší