

Philips
Klasický hudební
mikrosystém

• 10W

MCM166



Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby

Potěšte se fantastickým zvukem skutečně kompaktního a stylového klasického hudebního mikrosystému Philips. Užijte si oblíbenou hudbu na disku MP3-CD a přehrávání USB Direct, bohatě vylepšené výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Kvalitní reprodukce zvuku

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 10 W RMS

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA- CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Připojení USB Direct



S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Digitální tuner s předvolbami



Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

10 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiosilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 5 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, 4 režimy nastavení zvuku DSC
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

- Budiče reproduktorů: 3" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: opakovat / náhodné přehrávání / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Pevná anténa VKV
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Možnosti připojení

- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: horní
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Barva podsvětlení: modrá

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Ano
- Jiné: Anténa VKV/SV, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: Anglická, vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 4,75 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 134 x 153 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 233 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 209 mm
- Šířka balení: 370 mm
- Výška hlavní jednotky: 231 mm
- Výška balení: 270 mm
- Šířka hlavní jednotky: 147 mm
- Hloubka balení: 326 mm

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Napájení: 220 - 240 V



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com