

Philips
Underholdningssystem
med dokkingstasjon



AZ1330D

Del iPod-musikken hjemme eller på farten

Sett iPod-musikken fri og nyt den høyt på Philips AZ1330D med kraftig 2 x 4 W lyd. Del låtene dine og få opp stemningen på festen, eller bare sett inn en CD i den motoriserte plateskuffen for å nyte favorittmusikken hjemme.

Nyt favorittmusikken din

- Spill av og lad iPoden
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital innstilling for forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Topp ytelse i kompakt utforming

- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 2 x 4 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Velg album fra MP3- og WMA-musikken
- Én fjernkontroll for systemet og iPoden

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor, Hurtig forover og bakover
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Høyttalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MW
- Automatisk digital tuning

- Forhåndsinnstillinger: 25
- Antenne: FM-antenne

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang
- Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysning
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Strøm

- Lysnett
- Batteritype: LR20
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Audiokabel, Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 410 x 187 x 307 mm
- Produktmål (B x H x D): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Vekt: 2,22 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,15 kg



Utgivelsesdato
2009-06-11

Versjon: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Høydepunkter

Spill av og lad iPoden



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod'en. Med dokkingstasjonen kan du koble iPod'en direkte til dokking-underholdningssystemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-batteriet blir tomt. Bruk fjernkontrollen til å navigere, velge og spille av musikken som er lagret på iPod'en. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk iPod'en når den står i dokkingstasjonen.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bass Reflex-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Motorisert CD-skuff

Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang