



Philips
Pengisi daya dinding

Port pengisian daya USB A & USB
C

Pengiriman Daya
PPS
Putih

DLP5329CW

Pengisi daya dinding dengan port USB-C

Output maksimum 30 W

Isi daya perangkat mutakhir Anda dengan port USB-C ini untuk mengoptimalkan daya 3 A dan mempersingkat waktu pengisian. Isi daya perangkat lainnya dengan port USB-A. Output maksimum 30 W.

Desain Pengisian Daya Superior

- Pengisian daya menggunakan USB-C Programmable Power Supply (PPS)
- Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih
- Teknologi Pengisian Daya Cepat untuk mengoptimalkan kecepatan pengisian daya

Kinerja Terbaik

- Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

PHILIPS

Spesifikasi

Kesesuaian

- Kompatibel dengan: mayoritas perangkat dengan kabel USB

Desain dan lapisan

- Bahan-bahan: PC, ABS

Daya

- Tipe adaptor: UE
- Keluaran: Maks. Total 30 W
- Masukan daya: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, Maks. 1,5 A

Dimensi kemasan

- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 13304 4

Kardus Luar

- Jumlah kemasan konsumen: 2
- GTIN: 1 48 95229 13304 1

Kardus Dalam

- Jumlah kemasan konsumen: 1
- GTIN: 2 48 95229 13304 8

Dimensi produk

- Berat: 0,07 kg

Kelebihan Utama

Proteksi Cerdas

Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

Port USB-C dengan PD

USB-C adalah standar konektor pengisian daya terbaru, yang kini juga diadopsi oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB untuk pengiriman daya yang lebih besar dan pengisian daya yang cepat.

Programmable Power Supply PPS

PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.

Teknologi QC

Teknologi pengisian daya cepat untuk mengisi daya perangkat lebih cepat dengan mengoptimalkan arus dan tegangan pengisian.



Tanggal dikeluarkan
2023-09-07

Versi: 1.0.2

12 NC: 8670 001 88669
EAN: 48 95229 13304 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com