

Philips
PhotoFrame



LCD 7"

Περιοχή προβολής 6,5"
Λόγος καρέ 3:2

7FF2M4



Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία

Προβάλετε, μοιραστείτε, οργανώστε και ξαναζήστε τις αναμνήσεις σας! Το 7FF2M4 προβάλλει τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με την ποιότητα και τα πλούσια χρώματα των εκτυπωμένων φωτογραφιών. Επίσης, τα τέσσερα εναλλάξιμα πλαίσια ταιριάζουν με τη διακόσμηση και το γούστο σας.

Οθόνη για εικόνες εκτυπ. ευκρίνειας

- Υψηλή πυκνότητα ριξελ για ευκρινή και πιο λεπτομερή εμφάνιση φωτογραφίας
- Τέλεια ψηφιακά χρώματα για ζωντανή και εντυπωσιακή προβολή φωτογραφιών

Βραβευμένος σχεδιασμός που αναδεικνύει τις φωτογραφίες σας

- Τέσσερα εναλλάξιμα πλαίσια για κάθε στιλ και προσωπικό γούστο
- Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών για κάθετη ή οριζόντια προβολή

Εύκολη εμφάνιση και διαχείριση των ψηφιακών φωτογραφιών σας

- Αναπαραγωγή slideshow, μίας φωτογραφίας, μικρογραφιών ή εμφάνιση ρολογιού
- Δημιουργήστε άλμπουμ και slideshow και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας.
- Αποθηκεύστε έως 1.000 φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη
- Περιστροφή, ζουμ, περικοπή, mask και προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες σας

Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση

- Διασκεδάστε με κολάζ: πολλαπλές φωτογραφίες σε μία προβολή
- Αντιγράψτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης σε μια άλλη για επιπλέον αποθήκευση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη υψηλής πυκνότητας pixel

Η καλύτερη οθόνη υψηλής πυκνότητας στη βιομηχανία που διαθέτει 88% περισσότερα pixel ανά τετραγωνική ίντσα ακόμα και από μια εξελιγμένη οθόνη LCD 17 ίντσών -- και εμφανίζει τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τις ίδιες 'πραγματικές', πλούσιες λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στις τυπωμένες φωτογραφίες.

Τέλειο ψηφιακό χρώμα

Η έγχρωμη οθόνη αναδεικνύει τις φωτογραφίες σας με ζωηρά και πραγματικά χρώματα παρουσιάζοντας φωτογραφίες με το ίδιο ευρύ φάσμα χρωμάτων που διαθέτουν οι εκτυπωμένες φωτογραφίες.

Εναλλάξιμα πλαισία

Μια ποικιλία πλαισίων ικανοποιεί το προσωπικό σας γούστο και συμπληρώνει τη διακόσμηση του χώρου σας.

Αυτόματος προσανατολισμός

Αυτόματη αναγνώριση οριζόντιας/κάθετης προβολής με αισθητήρα που αναγνωρίζει τον προσανατολισμό του PhotoFrame και προβάλλει κάθε φωτογραφία με τον ανάλογο τρόπο.

Smart Album

Το Smart Album σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε άλμπουμ, καθώς επίσης να ρυθμίσετε και να

προσαρμόσετε τα εφέ μετάβασης στα slideshow των φωτογραφιών σας.

Έξυπνη αποθήκευση φωτογραφιών

Η έξυπνη αποθήκευση φωτογραφιών χρησιμοποιεί έξυπνο λογισμικό που ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης χωρίς να μειώνει την ποιότητα εμφάνισης της φωτογραφίας.

Οδηγός PhotoEffect

Με τον οδηγό PhotoEffect Wizard μπορείτε να περιστρέφετε, να μεγεθύνετε, να περικόπτετε ακόμα και να προσαρμόζετε τους τόνους των χρωμάτων σε ασπρόμαυρο ή σέπια ενώ εργάζεστε στο PhotoFrame.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Πραγματική περιοχή προβολής: 137,16 x 91,44 χιλ.
- Ανάλυση: ανάλυση περιοχής προβολής: 720 x 480
- Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
- Φωτεινότητα: 200 cd/m²
- Λόγος διαστάσεων: 3:2
- Ανάλυση οθόνης: 800x480
- Πυκνότητα pixel: 133 ppi
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1

Συνδεσιμότητα

- USB: Σε PC/Mac (USB 2.0)

Μέσα αποθήκευσης

- Τύποι κάρτας μνήμης: Compact Flash τύπου I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Κάρτα πολυμέσων, Κάρτα xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (μέσω προσαρμογέα), MS Pro Duo (μέσω προσαρμογέα)
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 128MB (για 510-1.020 φωτογραφίες, 26MB περίπου χρονισμοποιούνται από το σύστημα)

Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο (2x)
- Φωτογραφικό φορμά που υποστηρίζεται: Φωτογραφία JPEG, Έως και 16 Megapixel, Αρχεία JPEG έως και 10MB
- Υποστηρίζεται η λειτουργία τοποθέτησης: Οριζόντια, Κατακόρυφη, Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών
- Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: 2 κουμπιά, Μίνι joystick 5 κατευθύνσεων
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε μικρογραφίες
- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μετονομασία
- Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, Διαγραφή, Περιστροφή, Περικοπή, Μετακίνηση, Ζουμ & περικοπή
- Εφέ φωτογραφιών: Ασπρόμαυρο, Πλαίσια, Σέπια
- Διαχείριση Slideshow: Δημιουργία slideshow,

Διαγραφή slideshow, Μετονομασία slideshow

- Ρύθμιση Slideshow: Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ μετάβασης, Κολάζ (πολλαπλές φωτογραφίες)
- Φόντο οθόνης: Μαύρο, Λευκή, Γκρι
- Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή φωτεινότητας, Γλώσσα, Κατάσταση, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καθημερινά/σαββατοκύριακο, Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης προβολής ώρας, Υπενθύμιση συμβάντων με επανάληψη αφύπνισης (snooze), Πηγή φωτογραφιών
- Κατάσταση συστήματος: Επίπεδο μπαταρίας, Έκδοση υλικολογισμικού, Πηγή ισχύος, Ελεύθερη μνήμη
- Κατάσταση media με σύνδεση: Συνδεδεμένα μέσα, Ελεύθερη μνήμη
- Συμβατότητα Plug & Play: Windows 2000/XP ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows Vista, Mac OS X
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Εύκολη ρυθμιζόμενη βάση: Περιστρεφόμενο, Ρυθμιζόμενη κλίση
- Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC-DC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση, Καλώδιο USB, 4 εναλλάξιμα πλαίσια, CD λογισμικού για PC/Mac, Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 214 x 166 x 97 χιλ.
- Βάρος: 0,66 κ.
- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 45°C
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60°C



Ημερομηνία έκδοσης
2019-04-18

Έκδοση: 3.1.12

12 NC: 8670 000 32318
EAN: 87 12581 35054 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: (Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και η μπαταρία φορτίζεται) 4,9 W
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 1* ώρ.
- Ένδειξη LED μπαταρίας: Φόρτιση - ένδειξη που αναβοσβήνει
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - μπλε
- Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: Τροφοδοσία ρεύματος, Τροφοδοσία με μπαταρίες