

Philips
Mikro glasbeni sistem

100 W

MCM3000



Bogat in zmogljiv zvok

Obsedeni z zvokom

Modni Philipsov mikro glasbeni sistem MCM3000/12 narekuje ritem zvoka, ki je zaradi tehnologije wOOx natančen in ima močne nizke tone. Priključite napravo prek USB Direct ali predvajajte skladbe s CD-jev, MP3-CD-jev ter uživajte v predvajanju zvoka.

Neomejeni užitki pri poslušanju

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Kupolasti visokotonski zvočnik za podroben in naraven zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- 100 W skupne izhodne moči RMS

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatk. storitve
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija wOOx™

Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Radijski podatkovni sistem (RDS)

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravno radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravno. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.

Kupolasti visokotonski zvočnik

Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone,

zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo.

Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob nižani glasnosti.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS
- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Glasnost

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: Nizkotonski radiator wOOx, 2-sistemski

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: Programiranje 20 posnetkov, Ponovi enega/vse/program, Naključno predvajanje, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Podpora oznak ID3
- Vrsta nalagalnika: Pladenj, Motoriziran
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Samodejna digitalna naravnava
- RDS: Ime postaje, Vrsta programa
- Prednastavljene postaje: 20
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB

- Priključki na zadnji strani: vhod AUX

- Slušalke: 3,5 mm
- 3,5 mm vhodni stereo priključek: MP3 Link
- Ostali priključki: antena FM

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Izklopni časovnik

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, Napajalni kabel, garancijski list – velja po vsem svetu
- Kabli: Vhodni kabel za MP3
- Daljinski upravljalnik
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, nemščina, nizozemščina, francoščina, španščina, italijanščina
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 230 x 141 x 230 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x V x G): 139 x 259 x 210 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 512 x 305 x 276 mm
- Teža vključno z embalažo: 6,8 kg
- Teža izdelka: 5,7 kg



Datum izdaje 2014-07-29

Različica: 2.0.11

12 NC: 8670 000 74194
EAN: 87 12581 59252 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com