



飛利浦
室內型電視耳機 (有線)



SHP1800

超輕型 + 6 公尺 TV 纜線

電視適用

輕型耳機可供長時間使用，配備 6 公尺延長纜線，讓您活動更自由、可選擇的座位範圍更寬敞。此外，低音出口讓音效表現更為優異。

極致的聽覺體驗

- 低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異

您將感覺不到它的存在！

- 超輕型頭帶可提升舒適度與耐用性
- 舒適性更高，適合長時間使用

隨時候命

- 專為電視和 HiFi 設備而設計的耳機
- 纜線長度理想，讓您即使在一段距離外也能觀賞電視
- 線控音量功能讓您更容易調整音量

PHILIPS

規格

音效

- 振膜: Mylar dome
- 音響系統: 開啟
- 磁鐵類型: 釹
- 語音線圈: 銅
- 頻率反應: 14 - 22 000 Hz
- 阻抗: 32 歐姆
- 最大功率輸入: 100 mW
- 敏感度: 100 dB
- 喇叭直徑: 30 公釐
- 類型: 動態

連線

- 纜線連接: 平行對稱設計
- 纜線長度: 6 m
- 接頭: 3.5 公釐
- 連接器表面處理: 鍍鎳
- 纜線類型: 銅

便利

- 音量控制: 是

配件

- 轉接器插頭: 3.5 - 6.3 公釐

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 17.8 x 22 x 5.5 cm
- 淨重: .106 kg
- 總重: .198 kg
- 皮重: .092 kg

外箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 73.5 x 40.2 x 52.1 cm
- 淨重: 5.088 kg
- 總重: 13.2 kg
- 皮重: 8.112 kg

內紙箱

- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 35.8 x 18.9 x 25 cm
- 淨重: 1.2 kg
- 總重: 1.54 kg
- 皮重: .34 kg

焦點

低音節奏通風口

使用超重低音時，低音節奏通風口讓空氣得以流通，音效表現更為優異。

輕型頭帶

頭帶使用輕巧材質製成

配戴舒適

這款耳機是依據您的耳形所設計，配戴起來分外舒適，讓您在長時間聆聽音樂時能擁有更多樂趣。

電視耳機

為令欣賞電視節目變成個人體驗，這款耳機擁有超長纜線並附有音量控制功能，讓您在更遠處觀賞電視。而且，用它來聆聽 HiFi 設備也同樣出色。

6 公尺纜線

超長 6 公尺纜線，讓您可以將耳機連接到電視或任何音響設備。

線控音量

無須走到音訊來源裝置前，就能將音量調整至適當的程度。



發行日期 2019-04-24

版本: 3.0.5

12 NC: 9082 100 07779
EAN: 87 10895 95704 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com