

Philips
Auriculares con arco para
la oreja

SBCHJ030



Innovación para atletas

Auriculares deportivos con tres sistemas de ajuste

El sonido estéreo es ahora más elegante. Con un diseño completamente nuevo especialmente pensado para atletas y audiófilos, los auriculares deportivos Vapor Flight son pequeños y ligeros y cuentan con tres sistemas de ajuste para adaptarse a orejas de cualquier tamaño.

Innovación para atletas

- El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
- Ajustable en 3 posiciones para mayor comodidad y estabilidad
- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre
- El cable de aluminio bañado en cobre mejora la calidad del sonido
- Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves y la sensibilidad para ofrecer comodidad y una duración excelente
- La conexión del cable reforzada garantiza una mayor durabilidad para uso en deportes activos

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 15 mm
- Diafragma: Cúpula mylar
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: CCAW

- Entrada de alimentación máxima: 50 mW
- Sensibilidad: 102 dB

Conectividad

- Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
- Longitud de cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: OFC
- Acabado del conector: Cromado

Destacados

Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Controlador del altavoz de 15 mm



Lo suficientemente pequeño como para que se adapte cómodamente al oído, y suficientemente grande como para proporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El controlador del altavoz de 15 mm es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.

Ajustable en 3 direcciones

Disfruta de un ajuste cómodo y personalizado, y de una estabilidad óptima, incluso si te mueves. Al ser ajustable en tres posiciones, la comodidad está garantizada.

bobina móvil CCAW

El uso de cable de aluminio bañado en cobre (CCAW) en la bobina móvil del controlador de los auriculares mejora considerablemente la calidad del sonido.

Diseño ligero

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.

Carcasa de plástico

para ofrecer comodidad y una duración excelente

Conexión del cable reforzada

Los auriculares integran una pieza suave de plástico que reduce la tensión del cable, protege la conexión y evita que se rompa aunque se pliegue repetidamente.

Almohadillas resistentes al sudor

para uso en deportes activos



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 4.0.5

EAN: 87 10895 80741 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com