



Philips
Auriculares inalámbricos
para sist. de cine en casa

Sonido surround SRS WOW
Base de carga



SHC8585



Tu cine personal en casa

Sonido Surround inalámbrico completamente absorbente

Escuchamos en tres dimensiones, por lo que el excelente campo de sonido en tres dimensiones de estos auriculares es la mejor manera para disfrutar de la música y del cine en casa.

Te olvidarás de que los llevas puestos

- Las suaves almohadillas y banda de sujeción garantizan la comodidad
- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- SRS WOW: experimenta el sonido Surround en tus auriculares
- Puedes ajustar la respuesta de graves a tus preferencias
- El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

Siempre preparado

- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
- La sintonización automática simplifica la frecuencia de recepción
- Estación base con cargador para guardar y recargar el receptor



PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 100 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Relación señal / ruido: 70 dB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Separación entre canales: >30 dB
- Frecuencia de tono piloto: 19
- Alcance efectivo: 100 m
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulación: FM
- Selección de canales: automático
- Número de canales: 3

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Indicador de carga de la batería
- Indicador de nivel bajo de batería
- Doble PLL
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

Caja exterior

- EAN: 87 10895 95798 4
- Unidades por caja: 3
- Peso bruto: 4,8 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 40 x 25 x 35 cm
- Peso neto: 3 kg
- Peso tara: 1,8 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 10895 95797 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Peso bruto: 1,4 kg
- Peso neto: 1 kg
- Peso tara: 0,4 kg

Destacados

Suaves almohadillas y banda sujeción



Los materiales duraderos y suaves utilizados para las almohadillas y la banda de sujeción de estos auriculares de Philips garantizan un uso cómodo y prolongado.

Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Almohadillas ergonómicas

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas.

Sonido surround SRS WOW

La combinación 'WOW' de tecnologías de audio SRS crea una excitante experiencia de sonido Surround con profundos graves a partir de fuentes de sonido mono o estéreo, proporcionándote un sonido más pleno, rico y amplio. WOW restaura las interferencias espaciales que suelen perderse durante la compresión del sonido o al utilizar altavoces pequeños.

Refuerzo de graves

Un botón fácil de localizar en los auriculares te permite reforzar los tonos graves con una sola pulsación.

Controlador de altavoz de 40 mm

El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Sintonización automática

Pulsando el práctico botón de sintonización, los auriculares activan el circuito controlado por un microprocesador para sintonizar de forma óptima la frecuencia de transmisión y de este modo lograr la mejor recepción posible y una calidad de sonido excepcional.

Estación base con cargador

La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesites.



Fecha de emisión
2015-06-25

Versión: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07832
EAN: 87 10895 95797 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com