

Philips
CD Soundmachine



AZ102N

Programmera din favoritmusik

Njut av livets små glädjeämnen och gläd dig åt bekvämligheten hos den här nätta och bärbara enheten. Med hjälp av lättanvända funktioner kan du hänge dig åt din favoritmusik.

Lättanvänd

- CD shuffle/program/repetera
- Programmerbar för 20 CD-spår
- Line-in-anlutning

Njut av musiken från olika källor

- CD-spelare
- FM/MW-stereomottagare

Rik och klar ljudupplevelse

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning,
Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt
- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Högtalardiameter: 3 tum



Anslutningar

- 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Nätsström
- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning,
Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
284 x 155 x 264 mm
- Produktens mått (B x H x D):
262 x 123 x 245 mm
- Vikt: 1,7 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2.1 kg

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

CD shuffle/program/repetera

Med funktionen "shuffle/program/repetera" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "shuffle", "program" eller "repetera" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

FM/MW-stereomottagare

FM/MW-stereomottagare

Line-in-anslutning

Line-in-anslutning



Publiceringsdatum
2015-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56396
EAN: 87 12581 50523 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com