

Philips 5000 series  
Blu-ray Disc/ DVD player

αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray

Ενσωματωμένο WiFi  
Αναπαραγωγή 3D



**BDP5600**

## Blu-ray 3D και τα καλύτερα από το Internet στην τηλεόρασή σας

### Ζήστε το Blu-ray 3D

Αφήστε να σας μαγέψει η νέα διάσταση που προσφέρει το Blu-ray 3D στην οικιακή σας ψυχαγωγία. Απολαύστε τα καλύτερα από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας εύκολα, χάρη στο ενσωματωμένο γρήγορο Wi-Fi-n. Επίσης, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις εκπληκτικές δυνατότητες αναπαραγωγής του DivX Plus HD.

#### **Δείτε περισσότερα**

- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

#### **Ακούστε περισσότερα**

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1
- Dolby TrueHD για ήχο υψηλής πιστότητας

#### **Περισσότερες δυνατότητες**

- Ενσωματωμένο Wi-Fi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB, για εύκολη περιήγηση στη Smart TV και τον ιστό

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

## DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

## Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB



Η περιήγηση στο Internet γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τον υπολογιστή σας (PC/MAC), μπορείτε να σερφάρετε όπου θέλετε από την ευρεία οθόνη της τηλεόρασής σας! Απλώς τοποθετήστε τον πομποδέκτη του ασύρματου πληκτρολογίου ή το βύσμα USB του ενσύρματου πληκτρολογίου στη θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Qwerty για να πλοηγηθείτε στον κόσμο της πληροφορίας. Η περιήγηση στη Smart TV γίνεται εξίσου εύκολη, εφόσον δεν θα περιορίζεστε πια στα εννέα αλφαριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Δεν είναι ανάγκη να μεταφέρετε συνεχώς το φορητό σας υπολογιστή ή να κουράζετε τα μάτια σας στη μικρή οθόνη του κινητού σας για να απολαμβάνετε περιεχόμενο Internet.

## WiFi-n



Το WiFi-n, επίσης γνωστό ως IEEE 802.11n, είναι το νέο πρότυπο ασύρματου δικτύου. Περιλαμβάνει πολλές νέες επιλογές για τη βελτίωση της ποιότητας της ασύρματης σύνδεσης, προσφέροντας μεγαλύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερο εύρος, σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα WiFi. Το WiFi-n διαθέτει επίσης αναδρομική συμβατότητα, που καθιστά δυνατή τη μετάδοση και λήψη

σήματος από δρομολογητές που λειτουργούν με παλαιότερα πρότυπα WiFi.

## Εφαρμογή MyRemote



Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το iPhone, το iPod Touch ή το Android smartphone ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray\*, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και σας παρέχει στιγμιαίο έλεγχο σε όλες τις συσκευές, από κάθε σημείο του σπιτιού. Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο δίκτυο, η εφαρμογή σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από το ένα στο άλλο και να ελέγχετε το καθένα ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική δημιουργία της Philips.

## USB 2.0

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός διάυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

# Προδιαγραφές

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Καλώδιο ρεύματος, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, x.v.Color

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpp, wmv

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, Ενσωματωμένο WiFi
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI, USB 2.0, Αναλογική είσοδος ήχου L/R
- Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

## Άνεση

- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Ευκολία στη χρήση: Γρήγορη αφύπνιση, Εφαρμογή MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

- μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Ελληνικά, Ουγγρικά

## Διαστάσεις

- Προϊόν (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 213 μμ
- Βάρος προϊόντος: 1,82 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 495 x 87 x 300 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 2,26 κ.

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3, 16:9, 21:9
- Μετατροπές D/A: 12Bit/148MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 20 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

## Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): = 90 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz): = |0,2|dB (μέγ./ελάχ. 2 καν., DVD) Hz Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: = 100 dB
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio

## Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67432 8
- Μικτό βάρος: 1,65 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,25 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- EAN: 87 12581 67432 8
- Μικτό βάρος: 1,65 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,25 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 4,2 x 21,9 εκ.
- Βάρος: 1,08 κ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2016-09-20

Έκδοση: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366  
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)