



„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

su 30 kontaktų jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
CD, MP3-CD, „USB Direct“, FM
100 W



FWM200D

Mėgaukitės galingu „iPod/iPhone“ muzikos garsu

su šia garso sistema

Naudodamiesi „Philips“ FWM200D/12 „Hi-Fi“ sistema iki 10 valandų be pertraukos mėgausitės CD / MP3 / WMA muzika. Išplėskite muzikos klausymosi galimybes – prie „USB Direct“ ir MP3 grotuvo įvesties jungties prijunkite „iPod“ / „iPhone“ ir nešiojamąjį grotuvą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 100W RMS bendra išvesties galia
- „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Paprasta naudoti

- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Bendras sistemos ir „iPod“ nuotolinio valdymo pultas
- Pažadavimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

PHILIPS

Ypatybės

100W RMS bendra išvesties galia



RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle



Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

„MAX Sound“



„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdamą išpūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“

Grokite mėgstamą muziką iš savo „iPod“ / „iPhone“. Prijungus, jūsų „iPod“ / „iPhone“ bus įkraunamas, todėl jį galėsite visada pasiimti išeinant.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953
EAN: 87 12581 59682 8

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 100 W
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas

- Diskų skaičius: 1
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Stabdyti, Groti atsitiktine tvarka
- Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą
- Programuojami takeliai: 20
- Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Meniu, aukštn ir žemyn, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir sustabdyti

Derintuvai / imtuvai / siųstuvas

- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- „Auto Store“
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 20
- Imtuvo diapazonas: FM stereo

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvai, USB žadintuvai, Išsijungimo laikmatis
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: LCD
- „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas

Prijungimo galimybė

- Aux įvestis: 3,5 mm stereo („MP3 Link“)
- USB: USB jungtis

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 200-240 V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 2W

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod“ 1G, „iPod“ (5-oji karta), „iPod“ (6-oji karta), „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (3-oji karta), „iPod“ su spalvotu ekranu

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Garantijos knygelė, Greito naudojimosi vadovas
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 220 x 313 x 272 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 705 x 372 x 321 mm
- Svoris su pakuote: 9,0 kg