

Philips
Altifalante Multimédia 2.1



MMS430



Som de alta fidelidade

Quando desejar uma experiência de som emocionante no seu equipamento multimédia, ligue o sistema de colunas MMS430. Defina o nível de Dynamic Bass Boost e desfrute do poder musical dos 100 W, com clareza excepcional desde os tons mais baixos aos mais agudos.

O melhor desempenho de graves

- Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
- Tecnologia bass boost com controlo de nível
- Subwoofer octogonal de madeira

Liga a todos os seus equipamentos

- Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais

Design contemporâneo

- Colunas de caixa aberta para uma clareza de som excepcional

Sensação de som multimédia

- Desempenho de gama larga para som excepcionalmente claro

PHILIPS

Especificações

Som

- Melhoria dos graves: Digital Bass Boost
- Potência Musical: 100 W
- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W + 30 W
- Controlo do volume: Controlo analógico do volume
- Fios: Fios fixos

Altifalantes

- Melhoria de Altifalante: Protecção Magnética LSB
- Limites freq do altifalante satélite: 180-20000 Hz
- Limites de freq do subwoofer: 20-180 Hz

Conectividade

- Comprimento do cabo: 2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Potência: Adaptador AC 18V

Comodidade

- Indicador de ligado

Potência

- Indicador LED de energia: Azul

Conteúdo da embalagem

- Subwoofer
- Número de satélites: 2
- Amplificador
- Cabo de linha estéreo 3,5 mm
- Manual de instalação rápida

Dados da embalagem

- 12NC: 908210002961
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
- Peso bruto: 5,13 kg
- Altura: 356 mm
- Comprimento: 361 mm
- Largura: 211 mm
- Quantidade: 1
- Tara: 0.41 kg

Embalagem exterior

- Quantidade: 2
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
- Tara: 1,04 kg
- Peso bruto: 11.76 kg
- Comprimento: 440 mm
- Largura: 380 mm
- Altura: 375 mm
- 12NC: 908210002961



Destaques

Dynamic Bass Boost

Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos sons graves da música ao longo da variação de volume, de baixo até alto – com o toque de um botão!

Sons graves com controlo de nível

O design exclusivo do subwoofer produz sons graves mais profundos e ricos. Tem também a possibilidade de ajustar o nível de sons graves como desejar.

Subwoofer octogonal de madeira

A construção extra rígida do subwoofer octogonal de madeira proporciona desempenho de sons graves de cortar a respiração.

Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais

Ligue as suas colunas a todos os seus equipamentos. É uma forma óptima de ouvir o seu leitor de MP3, PC, TV, CD, DVD e todos os seus ficheiros multimédia.

Colunas de caixa aberta

O design aberto melhora a reprodução de som com uma clareza excepcional e reduz possíveis distorções. São utilizados protectores aerodinâmicos, em vez de uma cobertura de tecido ou metal por cima da face da coluna.

Som excepcionalmente claro

Graças à sofisticada tecnologia dos altifalantes e ao desempenho de som de gama larga, irá desfrutar de som excepcionalmente claro, desde os tons mais baixos aos tons mais altos.



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 9.0.10

12 NC: 9082 100 02961
EAN: 87 10895 81923 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com