



Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
70W maks.



BTD2180

Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Lytt til all den digitale musikken fra smarttelefonen via Bluetooth®. Philips-lydanlegget spiller også av DVDer, DivX-titler, CDer og MP3-CDer. Nyt favorittene i ekte stil.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll
- 70 W RMS maksimal utgangseffekt

Lett å bruke

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner
- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk

- Spill DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs musikkstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave

frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Karaoke – for sang som aldri tar slutt



Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontroll
- Lydsystem: Dolby Digital
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 70 W

Høytalere

- Høytalerelementer: Dome diskant høytaler med 4" bass høytaler

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-sone: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Platelegg: Motorisert, Skuff
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Stopp

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbilde fremvisning med MP3-avspilling
- Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking

- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), Komponent YPbPr (cinch)
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
- USB: USB-vert
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Mikrofon: Mikrofonkontakt

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Nettledning
- Brukerhåndbok: Flerspråklig
- Fjernkontroll

Mål

- Bruttovekt: 6,7 kg
- Hovedenhetens dybde: 220,4 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 119 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 180 millimeter
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 140 x 185 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 260 millimeter
- Emballasjedybde: 208 millimeter
- Emballasjehøyde: 315 millimeter
- Emballasjebredde: 663 millimeter

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2017-01-18

Versjon: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com