

Philips  
开放式入耳式无线运动  
耳机

开放式入耳式贴合  
清晰通话  
暗夜黑

TAT2708BK



# 实现耳朵自由。聆听一切声音。

这些开放式入耳式无线耳机让您听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。

## 不一样的聆听体验

- 无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计
- 无论您身在何处，都能体验均衡音效

## 全天待机

- IPX 4 防溅和防汗

## 强大的播放列表。清晰的通话

- AI 麦克风提供清晰的通话体验

# PHILIPS

开放式入耳式无线运动耳机  
开放式入耳式贴合 清晰通话, 暗夜黑

TAT2708BK/93

## 规格

### 声音

- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 14.2 毫米
- 阻抗: 16 欧姆
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 94 dB (1K Hz)
- 驱动器类型: 动态

### 连接

- 无线

### 外箱

- 用户包装数量: 60
- GTIN: 1 69 74138 58337 1

### 便利性

- 音量控制
- 防水: IPX4

### 功率

- 电池数: 3 盒
- 音乐播放时间: 5 + 11 小时
- 充电时间: 1.5 小时
- 电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (Built-in)

- 电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (Built-in)
- 电池容量 (充电盒): 300 毫安时
- 电池容量 (耳塞): 40 毫安时

### 包装尺寸

- 高度: 13.5 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 13.5 厘米
- 厚度: 4.1 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 74138 58337 4
- 总重: 0.190 千克
- 净重: 0.079 千克
- 自重: 0.111 千克

### 附件

- 充电盒

### 电信

- 用于呼叫的麦克风: 1 AI mic

### 语音助手

- 语音助手支持

## 产品亮点

### 均衡音效无处不在

这些耳机采用了自适应等响度补偿 (AELC) 算法。这种算法可以调整高音和低音, 因此, 无论您是在室外调高音量还是在室内调低音量, 您都能听到清晰、均衡的音效。

### 清晰通话

不让周围的声音干扰您的聆听体验。这些耳机配备了采用高级 AI 算法的 AI 麦克风, 可以过滤您不想要听到的噪音, 确保通话清晰, 让您每次都能清晰地听到对方的声音。

### IPX4 防溅 / 防汗

IPX4 防护等级和震撼的 13 毫米驱动器, 让您在任何天气条件下尽享出色音质。耳机具有防溅功能, 您不必担心下雨或出汗, 也无需担心淋浴时会潮湿。

### 定向声学设计

定向声学技术采用专门的音腔和算法, 将音乐传送到耳道, 最大限度地减少漏音和振动, 并保留细节和低音。开耳式设计的优势在于它带来音质和舒适性的提升。



发行日期 2024-08-01

版本: 2.2.1

EAN: 69 74138 58337 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)