

Philips
DVD микросистема за
ДОМАШНО КИНО



MCD288

Най-елегантен дизайн с превъзходно удоволствие от филмите

Чистата мощност се среща с най-финия шик в MCD288 DVD Micro Theatre, който ви дава наслаждението от вашата любима музика и филми с ненадминато качество на звука. Тази елегантна красота ще подобри всеки интериор, с настолно или стенно монтиране.

Обогатете своето кино изживяване

- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Обогатете своето звуково изживяване

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително повдигане на басите и високите
- Обща мощност 100W RMS

Дизайн, който се разтваря във вашия интериор

- Качествено дистанционно управление за удобство
- Много елегантен и гъвкав дизайн за монтиране на стена

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналят постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Повдигане на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: Обща мощност 100W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите, Баланс на ниските честоти, Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители, 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Активен

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Divx, DVD+RW, DVD-видео, Video CD/SVCD, Picture CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Увеличение, Родителски контрол
- DVD регион: 2
- Тип устройство за зареждане: Слот
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Поддръжка на ID3 тагове
- Тип устройство за зареждане: Слот

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- RDS: Име на станцията, Настройка на RDS часовника, Новини
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения за тунер: Автоматично

запаметяване

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 мм
- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, Коаксиален цифров аудио изход, Изход от предусилв. за акт. събуфър
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), SCART, S-Video (на Hosiden)
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Английски, Португалски, Испански, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Шведски, Турски
- Индикации: DIM режим
- За монтиране на стена/таван: За монтиране на стена
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: FM/MW антена, Винтове за монтиране на стена x2, Кабел за композитно видео (Y), Аудио кабел
- Дистанционно управление: 47-бутонно с 2 батерии тип AAA

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 200 x 250 x 110 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 140 x 220 x 33 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 480 x 244 x 370 мм
- Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 170 x 197 x 302 мм
- Тегло вкл. опаковката: 13 кг



Дата на издаване
2009-03-13

Версия: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).