



Philips CarStudio
Sistema audio per auto

AppsControl wireless
Bluetooth
per iPhone e iPod



CE162



Musica live in auto

Controllo wireless tramite smartphone

Il sistema audio per auto Philips CE162 annuncia una nuova era dell'intrattenimento durante i viaggi in automobile. La tecnologia Advanced Wireless AppsControl trasforma gli smartphone in pannelli di controllo. Esegui l'app di navigazione o della musica su cloud e inizia a goderti il viaggio.

Facile da usare, contenuti sempre a portata di mano

- Wireless AppsControl per controllare l'audio dell'auto tramite smartphone
- App gratuita per Apple/Android con funzioni personalizzate per i conducenti
- Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Slot USB per riproduzione musicale e ricarica rapida

Un audio di alta qualità in auto

- Max Sound e Dynamic Bass Boost
- Amplificatori MOSFET integrati per una qualità audio eccellente
- Navi Voice Mix per ascoltare le istruzioni di navigazione sopra la musica
- Equalizzatore parametrico a 3 bande con 8 preimpostazioni

Un design che si adatta alla tua auto

- Pannello anteriore antifurto estraibile
- Display a colori variabile per un perfetto abbinamento con il colore del tuo cruscotto

PHILIPS

In evidenza

Pannello anteriore rimovibile



Product image only
for reference

Pannello anteriore antifurto estraibile

Riproduzione e carica rapida tramite USB



La nuova interfaccia di ricarica USB Philips Universal fornisce 1 Amp di corrente a un dispositivo smart, ossia il necessario per ricaricare la batteria e per un uso intenso. Il protocollo software è progettato per una compatibilità universale con tutti gli smartphone offerti sul mercato e consente di avviare immediatamente la ricarica non appena viene collegato tramite USB.

Ricevitore Bluetooth® integrato

Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming

Amplificatori MOSFET integrati

Amplificatori MOSFET integrati per una qualità audio eccellente

App gratuita per Apple/Android



Una speciale app Philips supporta l'unità principale con la tecnologia Wireless AppsControl. Oltre al lettore multimediale standard e ai controlli del sintonizzatore, offre altre funzionalità pensate per i conducenti, tra cui il monitoraggio della velocità e la ricezione di un avviso quando l'auto supera un limite di velocità preimpostato, oltre alla possibilità di memorizzare punti geografici con il tocco di un pulsante per ricordarli la prossima volta che ci passi vicino.

Max Sound e Dynamic Bass Boost

Max Sound e Dynamic Bass Boost

Navigazione Voice Mix



Navi Voice Mix consente la miscelazione delle istruzioni di navigazione del tuo smartphone con la musica riprodotta tramite radio/SD/USB/AUX.

Display a colori variabile



Seleziona tra 32.000 colori per la retroilluminazione del display per un perfetto abbinamento dell'unità principale con il colore del cruscotto.

Funzione Wireless AppsControl



Resta al posto di guida con Wireless AppsControl e trasforma lo smartphone in un pannello di controllo. Grazie al controllo diretto del sistema audio per auto dallo smartphone, puoi utilizzare un'interfaccia intuitiva su uno schermo più grande. È possibile utilizzare simultaneamente il controllo a due vie e il trasferimento audio grazie al Bluetooth™. Un'esclusiva applicazione Philips ti consente di aggiungere tasti di scelta rapida, tra cui applicazioni di terze parti come quella della musica su cloud e del software di navigazione.

Specifiche

Display

- Tipo: LCD a contrasto elevato (32.000 colori variabili)
- Illuminazione dei tasti: Bianca

Supporti di riproduzione

- Musica da iPod/iPhone
- Unità flash USB
- Scheda SD/SDHC
- Link MP3: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili
- Musica in streaming tramite Bluetooth

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- Modalità USB/SDHC: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, News e traffico, Frequenza automatica

Audio

- Equalizzatore: 3 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost

- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

Connettività

- Microfono: Microfono incorporato
- Uscita preamp: 2 coppie RCA (L/R)
- Uscita preamp subwoofer: con controllo livello
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce
- Versione Bluetooth: 2.0 + EDR

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Rimovibile

Accessori

- Telecomando: Non inclusa
- Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- Guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano

Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC
- Ricarica rapida USB: 5 V, 1 AMP (MAX)

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 58 x 140 mm
- Telaio: 1 Din



Data di rilascio
2017-04-11

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10449
EAN: 87 12581 70602 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com